

## CÂMARA DIGITAL

Stylus 850 SW / 22 850 SW

## Manual de instruções

Guia de iniciação rápida

DΤ

Comece a utilizar a sua câmara de imediato.



Funções dos botões

Operações do menu

Imprimir imagens

Utilizar o OLYMPUS Master

Conhecer melhor a sua câmara

Apêndice

- Agradecemos ter adquirido uma câmara digital Olympus. Antes de utilizar a sua nova câmara, leia atentamente este manual de modo a usufruir de um excelente desempenho da sua câmara e de uma duração prolongada. Mantenha este manual num local seguro para futura referência.
- Recomendamos que, antes de tirar fotografias importantes, faça alguns disparos de modo a familiarizar-se com a sua câmara.
- Com o objectivo de melhorar continuamente os seus produtos, a Olympus reserva-se o direito de actualizar ou modificar a informação contida neste manual.
- As ilustrações do ecrã e da câmara apresentadas neste manual foram produzidas durante as fases de desenvolvimento e poderão diferir do produto em si.

Índice

Guia de iniciação rápida P. 3 Teste as funcões dos botões da câmara seguindo as ilustrações. Funções dos botões P 11 Saiba mais sobre os menus que controlam as funções e as configurações Operações do menu P. 22 para o funcionamento básico. Saiba como imprimir as imagens. Imprimir imagens P. 41 Aprenda a transferir e a guardar imagens num computador. Utilizar o OLYMPUS Master P. 46 Saiba mais sobre as operações da Conhecer melhor a sua câmara e como tirar fotografias câmara P. 50 melhores. Informe-se melhor sobre as funções convenientes e as precauções de Apêndice P. 61 segurança sobre como utilizar a sua câmara de modo mais eficaz.

## Juntar estes artigos (conteúdo da caixa)



Itens não apresentados: Manual de Instruções (o presente manual), manual básico, cartão de garantia. O conteúdo pode variar consoante o local de aquisição.



Prenda bem a correia para que não fique solta.

#### a. Carregue a bateria.



A bateria é fornecida parcialmente carregada.

#### b. Introduza a bateria e um cartão xD-Picture (opcional) na câmara.



#### Posicione o cartão, como ilustrado na figura, e insira-o na ranhura do cartão.

Insira o cartão até encaixar.

Para retirar o cartão, puxe totalmente e solte-o lentamente. Agarre então o cartão e retire-o.

Com esta câmara, poderá tirar fotografias sem utilizar um cartão xD-Picture Card™ opcional (a partir daqui referido como «o cartão»). Se estiver inserido um xD-Picture Card, as fotografias serão gravadas para a memória interna. Para mais informações sobre o cartão, por favor consulte «O cartão» (P. 62).

Área de índice

Encaixe

4

(5)

## Ligar a câmara

Isto explica como ligar a câmara no modo de fotografia.

#### a. Configure o selector de modo para 💼.



#### Modos de fotografia

Ô	Esta função permite fotografar com as configurações automáticas da câmara.	
(((*)))	Esta função reduz a desfocagem resultante de um assunto em movimento ou do movimento da câmara.	
SCN	Esta função permite fotografar seleccionando uma cena de acordo com as condições fotográficas.	
GUIDE	Esta função permite configurar a câmara de acordo com o tema a fotografar, seguindo o assistente de fotografia visualizado no ecrã.	

#### b. Prima o botão POWER.



Ð		
Y М D	TIME	
<u> </u>	:	Y/M/D
CANCEL+MENU		

 Caso a data e a hora ainda tenham sido definidas, é apresentado este ecrã.

Para desligar a câmara fotográfica, prima novamente o botão POWER.

## Sugestão

As direcções do selector em cruz (  $\bigtriangleup \bigtriangledown \bigcirc \bigcirc$  ) são indicadas com  $\bigtriangleup \bigtriangledown \bigcirc \bigcirc \bigcirc$  neste manual.



## Definir a data e a hora

#### Sobre o ecrã de definição da data e da hora



Cancela a definição.

#### a. Prima o botão △≱ e o botão ▽⊗ para seleccionar [Y].

· Os primeiros dois dígitos do ano são fixos.



b. Prima o botão **▷\$**.



- c. Prima o botão △≱ e o botão ▽ṡ para seleccionar [M].
- d. Prima o botão **▷\$**.



#### Definir a data e a hora

- e. Prima o botão △⊠ e o botão √ઙ) para seleccionar [D].
- f. Prima o botão  $\triangleright$ **4**.
- g. Prima o botão △ 🔁 e o botão ▽ 🌣 para seleccionar as horas e minutos.
  - A hora é visualizada no formato de 24 horas.
- h. Prima o botão ▷\$.
- i. Prima o botão △ 2 e o botão √ 5 para seleccionar [Y / M / D].



- j. Após a configuração de todos os itens, prima o botão 🛞.
  - Para uma configuração precisa da hora, prima o botão le quando o sinal da hora atingir 00 segundos.





É visualizado o número de fotografias disponíveis.

## Fotografar

#### a. Segure a câmara.

Segurar na horizontal





Segurar na vertical



#### b. Foque.



- Quando a focagem e a exposição estiverem bloqueadas, a marca AF acende a verde. São visualizados a velocidade do obturador e o valor de abertura.
- Se a marca AF piscar a vermelho, a focagem não está ajustada de modo adequado. Tente bloquear a focagem novamente.

#### c. Dispare.



A luz de acesso ao cartão pisca.



Marca AF

o motivo.

Coloque esta marca sobre

## Visualizar imagens

a. Configure o selector de modo para **>**.



- a. Prima o botão 
  , ♥ e o botão 
  ↓ para visualizar a imagem que pretende apagar.
- b. Prima o botão 🕸 / 🏠.



c. Prima o botão △⊠ para seleccionar [YES] e prima o botão ⊛ para apagar a imagem.



## Funções dos botões



#### Botão POWER

Ligar:

#### Modo de fotografia

· A tampa da objectiva abre-se O ecrá fica activo

#### Ligar e desligar a câmara

Modo de reprodução O ecrá fica activo

#### 2 Botão disparador

#### Fotografar

Configure o selector de modo para 📩, 🖏, SCN ou GUIDE e prima o botão disparador ligeiramente (até meio). Quando a focagem e a exposição estiverem bloqueadas, a marca AF acende a verde (bloqueio de focagem). O valor de diafragma e a velocidade de disparo são exibidos (apenas se o selector de modo estiver configurado para 💼 ou 👘). Agora, prima o botão disparador até ao fim (totalmente) para fotografar.



#### Bloqueio de focagem – Bloquear a focagem e depois compor o disparo

Componha a sua fotografia com a focagem blogueada e, depois, prima o botão disparador totalmente para fotografar.

• Se a marca AF piscar a vermelho, a focagem não está ajustada de modo adeguado. Tente bloguear a focagem novamente.

Fotografar

Marca de bloqueio AF



#### Bloqueio AF – Bloquear a posição de focagem

- Seccionar um modo de cena de acordo com a situação de disparo» (P. 27)
- O bloqueio AF é automaticamente cancelado após um disparo.

#### Gravar vídeos

Configure o selector de modo para 🏠 e prima o botão disparador ligeiramente para bloquear a focagem. Depois, prima o botão disparador totalmente para começar a gravar. Prima o botão disparador novamente para parar a gravação.

#### Selector de modo

#### Alternar entre os modos de fotografia e de reprodução

Defina o selector para o modo de fotografia ou de reprodução pretendido.

#### Fotografar

A câmara determina automaticamente as definições para fotografar, consoante as condições fotográficas.

#### (()) Tirar fotografias utilizando a estabilização de imagem digital

Esta função reduz a desfocagem resultante de um motivo em movimento ou do movimento da câmara quando se tira a fotografia.

 Ao mudar para o outro modo, a maior parte das configurações será alterada de acordo com as predefinições de cada modo.

#### SCN Fotografar seleccionando um modo de cena de acordo com a situação

É possível fotografar seleccionando um modo de cena de acordo com a situação.

#### Seleccione um modo de cena / mude para outro

- Prima MENU e seleccione [SCN] no menu principal. Utilize △▽ para seleccionar uma cena e prima .
- Ao mudar para outro modo de cena, a maior parte das configurações será alterada de acordo com as predefinições de cada modo de cena.

SCN (cena) Seleccionar um modo de cena de acordo com a situação de disparo» (P. 27)

#### GUIDE Seguir o guia de disparo para tirar fotografias melhores

#### SHOOTING GUIDE

1 Shoot w/ effects p	review.
2 Brightening subje	ct.
3 Shooting into bac	klight.
4 Set particular ligh	ting.
5 Blurring backgrou	ınd.
BACK + MENU	SET + OK

Siga o guia de disparo visualizado no ecrã para configurar os itens desejados.

- Prima MENU para visualizar o guia de disparo novamente.
- Para alterar as definições sem utilizar o guia de disparo, defina outro modo de fotografia.
- As funções configuradas utilizando o guia de disparo voltarão às configurações de origem assim que MENU for premido ou quando o modo de fotografia for alterado.

#### Fotografar comparando pré-visualizações com efeitos diferentes



Utilize <>> para mudar a visualização.

Quando [Exposure effects.] está seleccionado

#### 🛱 Gravar vídeos

O som é gravado no vídeo.



Durante a gravação, este ícone fica aceso.

 É visualizado o tempo de gravação disponível.
 Quando o tempo de gravação restante atingir 0, a gravação pára automaticamente.

#### ► Visualizar imagens / Seleccionar modo de reprodução

É visualizada a última fotografia tirada.

- · Prima o selector em cruz para visualizar outras fotografias.
- Utilize o botão de zoom para mudar entre visualização Aproximada, visualização Índice e visualização Calendário.

#### Visualizar vídeos

Seleccione o vídeo no modo de reprodução e prima 🛞 para reproduzir.



 Utilize o selector em cruz para seleccionar o enquadramento com as definições pretendidas e prima (2006). A câmara muda automaticamente para o modo de fotografia e permite-lhe fotografar com o efeito seleccionado.

#### Operações durante a reprodução de vídeos



- Sempre que premir o botão, a velocidade de reprodução altera-se pela seguinte ordem: 2x; 20x; e de volta a 1x
- I: Reproduz o vídeo em retrocesso. Sempre que premir o botão, a velocidade de reprodução altera-se na seguinte ordem: 1x; 2x; 20x; e de volta a 1x.
- Se premir 2<sup>№</sup> / <sup>(</sup>/<sub>2</sub>) durante a reprodução de vídeos, o cronómetro é iniciado. Se premir 2<sup>№</sup> / <sup>(</sup>/<sub>2</sub>) novamente o cronómetro é parado.
- Prima 🛞 para interromper a leitura.

#### Operações durante a pausa



- Para cancelar a reprodução do vídeo a meio ou durante a pausa, prima o botão MENU.

#### Visualizar fotografias panorâmicas tiradas com [COMBINE IN CAMERA1] [COMBINE IN CAMERA2] (Visualização panorâmica)



- Utilize o selector em cruz para seleccionar uma fotografia panorâmica e prima (a). A deslocação para a direita (ou deslocação para cima no caso de fotografias rodadas) inicia-se automaticamente.
- Utilize o botão de zoom para aplicar mais ou menos zoom quando uma fotografia está a ser exibida. Utilize o selector em cruz para alterar a direcção da deslocação de uma fotografia com mais zoom.
- Para parar ou retomar a deslocação com a ampliação original, prima (@).
- · Para sair da visualização panorâmica, prima MENU.
- PANORAMA Tirar e criar uma fotografia panorâmica» (P. 25)

#### ★ Visualizar «Os Meus Favoritos»





São visualizadas as fotografias registadas em «Os Meus Favoritos».

- Prima o selector em cruz para visualizar outras fotografias.
- Utilize o botão de zoom para mudar entre visualização aproximada e visualização Índice.

Prima **MENU** durante a reprodução «Os Meus Favoritos» para visualizar o menu principal e, em seguida, seleccione [SLIDESHOW] ou [ADD FAVORITE].

SLIDESHOW Reproduzir imagens automaticamente» (P. 31) «ADD FAVORITE Adicionar imagens favoritas» (P. 32)

#### Apagar fotografias em «Os Meus Favoritos»

YES / NO

- Utilize o selector em cruz para seleccionar a imagem que deseja apagar e prima ①\* / 公. Seleccione [YES] e prima 德.
- A eliminação de uma imagem em «Os Meus Favoritos» não apaga a imagem original guardada na memória interna ou no cartão.

#### **4** Selector em cruz ( $\triangle \bigtriangledown \triangleleft \triangleright$ )

Utilize o selector em cruz para seleccionar cenas, imagem de reprodução e itens nos menus.

#### 6 Botão 🛞 (OK / FUNC)

Apresenta o menu de funções e as configurações utilizadas durante a fotografia. Este botão também é utilizado para confirmar a sua selecção.

#### Outras funções que podem ser configuradas com o menu de funções

AUTO/P .....Fotografar com configurações automáticas Seleccione o modo de fotografia depois de ter configurado o selector de modo para 🗖.

AUTO (Disparo totalmente automático)	Além da abertura e da velocidade do obturador, a câmara configura automaticamente o equilíbrio do branco e a sensibilidade ISO.
P (programa automático)	A câmara define automaticamente o valor ideal de abertura e a velocidade do obturador para o brilho do motivo.

#### Outras funções que pode configurar com o menu de funções

WB Ajustar a cor de uma imagem» (P. 28)

«ISO Alterar a sensibilidade ISO» (P. 28)

«DRIVE Disparo sequencial (contínuo)» (P. 29)

«ESP / • Alterar a área para medir a luminosidade de um motivo» (P. 30)

«IMAGE QUALITY Alterar a qualidade de imagem» (P. 24)

#### Menu de funções





Visualizar o menu principal

Apresenta o menu principal.

Ø Botão de zoom

Fazer zoom durante o disparo / reprodução aproximada

#### Modo de fotografia: Ampliar um motivo

Taxa de zoom óptico: 3x



Reduzir: Prima W no botão de zoom.



Ampliar: Prima T no botão de zoom.

#### Modo de reprodução: Mudar a visualização da imagem



#### Botão △

#### Alterar a luminosidade da imagem (Compensação da exposição)



Prima △☑ no modo de fotografia, utilize o selector em cruz para seleccionar o enquadramento com a luminosidade pretendida. Prima para confirmar a sua selecção.

Ajustável de –2.0 EV a +2.0 EV

Utilize () para mudar a visualização.

### 

Prima ▷≰ no modo de fotografia para seleccionar a configuração do flash. Prima para confirmar a sua selecção.

AUTO	Flash automático	O flash dispara automaticamente em situações de pouca luz e contraluz.
٢	Flash de redução de olhos vermelhos	Emite pré-flashes para reduzir a ocorrência de olhos vermelhos nas suas fotografias.
¥	Flash de activação forçada	O flash dispara independentemente da luz disponível.
٢	Flash desligado	O flash não dispara.

#### 🛈 Botão ▽ හ්

Temporizador

Prima ▽沙 no modo de fotografia para seleccionar entre ligar e desligar o temporizador. Prima para confirmar a sua selecção.

OFF	Cancela o temporizador.
ON	Temporizador activado.

 Depois de premir totalmente o botão disparador, a luz do temporizador acende durante aproximadamente 10 segundos, pisca durante aproximadamente 2 segundos e, depois, a fotografia é tirada.

- Para cancelar o temporizador, prima 
  vis.
- O temporizador é automaticamente cancelado depois de uma fotografia tirada.

#### 🚯 Botão 🖓

Fotografar perto do motivo (modo macro)

Prima ⟨♥ no modo de fotografia para seleccionar o modo macro. Prima ⊛ para confirmar a sua selecção.

OFF	Modo macro desligado	O modo macro está desactivado.
	Modo macro	Este modo permite tirar fotografias até 20 cm (largura) e 30 cm (tele) do motivo.
s	Modo super macro	Este modo permite tirar fotografias até 7 cm do motivo. Se a distância entre a câmara e o motivo for maior que 50 cm, a fotografia ficará desfocada.
s₽ï	Modo LED S-macro	A luz LED ilumina de 7 cm a 20 cm desde a objectiva no modo super macro. Prima o botão disparador até meio para ligar a luz LED.

• Não é possível utilizar o zoom e o flash no modo super macro / Modo LED S-macro.

· Ao fotografar com o modo LED S-macro, a [ISO] é fixada em [AUTO].

ISO Alterar a sensibilidade ISO» (P. 28)

#### ► Visualizar imagens imediatamente

Prima 
no modo de fotografia para mudar para o modo de reprodução e reproduzir a última imagem capturada.

Para voltar ao modo de fotografia, prima ▶ novamente ou prima o botão disparador até meio. IS «I► Visualizar imagens / Seleccionar modo de reprodução» (P. 13)

#### L Imprimir imagens

Quando a impressora estiver ligada à câmara, visualize a imagem que pretende imprimir no modo de reprodução e prima L.

EASY PRINT» (P. 41)

Botão 💇 / 😭

#### Aumentar o brilho do motivo a contraluz / Apagar imagens / Visualizar o guia de menu

#### **Q**<sup>R</sup> Aumentar o brilho do motivo a contraluz

Premir  $\mathbf{\Omega}^{k}$  no modo de disparo para ligar ou desligar a Tecnologia de Ajuste da Sombra. Prima () para configurar. É visualizado um enquadramento no ecrã à volta da face do motivo (excepto para **)**. Esta função faz com que a face do motivo pareça ter mais luminosidade mesmo a contraluz e ajusta o fundo para garantir a exposição correcta da imagem.

OFF	A Tecnologia Ajuste de Sombra está desactivada.
ON	A Tecnologia Ajuste de Sombra está activada.

• Pode demorar alguns segundos até que o enquadramento seja visualizado no ecrã.

- · Em alguns motivos pode não ser possível detectar as faces.
  - · Quando [ON] estiver seleccionado, aplicam-se as seguintes restrições de configuração.
  - [ESP / ] está fixado em [ESP].
  - [AF MODE] está fixado em [FACE DETECT].
  - [PANORAMA] não pode ser definido.
- Também pode utilizar a Tecnologia Ajuste de Sombra para compensar a contraluz em fotografias tiradas.
- «PERFECT FIX Editar imagens» (P. 31)

#### Apagar imagens

No modo de reprodução, seleccione a imagem que pretende apagar e prima \.

- Depois de apagadas, as imagens não podem ser recuperadas. Tenha atenção para não apagar acidentalmente imagens que deseja guardar.
- R «On Proteger fotografias» (P. 34)

Mantenha  $\mathbf{M}^{k}$  /  $\mathbf{M}^{k}$  premido no modo de disparo para visualizar o guia indicando a localização dos botões.

#### DISP. Alterar informações visualizadas

Prima DISP. para alterar a visualização pela seguinte ordem.

Modo de fotografia

#### Modo de reprodução



\*1 Não é visualizado quando o selector de modo está configurado para  $m \ensuremath{\Omega}$  ou GUIDE.

\*2 Não é visualizado quando um vídeo está seleccionado.

#### Visualizar o guia de menu



Com um item do menu realçado, prima e mantenha () para visualizar o guia do menu que fornecerá mais informações sobre a função ou configuração.

#### 🔏 Ligar o iluminador LED

Quando [LED ILLUMINATOR] estiver configurado para [ON], mantenha 🌂 premido para ligar o iluminador LED.

- ISS «LED ILLUMINATOR Configurar a função do iluminador LED» (P. 40)
- O iluminador LED pode ser ligado mesmo quando a câmara está desligada.
- Se accionar um botão de operação com o iluminador LED ligado, será mantido ligado durante 90 segundos, no máximo.
- Para desligar o iluminador LED, mantenha à novamente premido, ou não realize qualquer operação durante 30 segundos, e deixe-o desligar-se automaticamente.

Iluminador LED



#### Verificar a hora

Quando a câmara fotográfica estiver desligada, prima DISP. / ) / ) ara visualizar a hora de alarme (quando [ALARM CLOCK] estiver configurado) e a hora actual durante 3 segundos.

## Operações do menu



#### Sobre os menus

Ao premir MENU, o menu principal é visualizado no ecrã.

· Os conteúdos visualizados no menu principal variam consoante o modo.



- Quando [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] ou [SETUP] estiver seleccionado, é visualizado o menu das respectivas funções.
- Se a câmara estiver configurada de acordo com o guia de fotografia, com o selector de modo em GUIDE, prima MENU para visualizar o ecrã do guia de disparo.

#### Guia de operações

Durante as operações de menu, os botões e as suas respectivas funções são visualizados na parte inferior do ecrã. Siga estas indicações para navegar pelos menus.



BACK+ IEN: : Regressa ao menu anterior. EXIT+ IEN: : Abandona o menu. SET+ OK: : Configura os itens seleccionados.

Guia de operações

#### Usar os menus

Isto explica como utilizar os menus com a configuração [AF MODE] como exemplo.

- 1 Configure o selector de modo para 🙆.
- 2 Prima MENU para visualizar o menu principal. Seleccione [CAMERA MENU] e prima 🋞 para confirmar a sua selecção.
- 3 Utilize o selector em cruz △▽ para seleccionar [AF MODE] e prima ().
  - Algumas configurações poderão não estar disponíveis, consoante o modo de fotografia / cena.
  - Ao premir <\] neste ecrã, o cursor passa para a visualização de página. Prima △▽ para mudar a página. Para seleccionar um item ou função, prima 
     ou (

Visualização de página: — A marca de visualização de página é visualizada quando existem mais itens de menu na página seguinte.







O item seleccionado é exibido a uma cor diferente.

#### 

- O item de menu é definido e o menu anterior é exibido. Prima **MENU** repetidamente para sair do menu.
- Para cancelar as alterações e continuar na operação de menu, prima MENU antes de premir .



Operações do menu

#### Menu do modo de disparo



#### CAMERA MENU

WB	
ISO	
DRIVE	
FINE ZOOM	

DIGITAL ZOOM ESP / • AF MODE •

\* É necessário um OLYMPUS xD-Picture Card.

Algumas funções não estão disponíveis em determinados modos.

IS «Funções disponíveis em modos de fotografia e de cena» (P. 58)

🕼 «Menus SETUP» (P. 35)

As configurações de origem são visualizadas a cinzento ( ).

#### **1** IMAGE QUALITY

Alterar a qualidade de imagem

Esta função permite configurar [IMAGE SIZE] e [COMPRESSION] ([FRAME RATE] quando gravar vídeo).

#### A qualidade de imagem das fotografias e as suas aplicações

TAMANHO DA IMAGEM		Aplicação
8M	3264 x 2448	<ul> <li>Adequado para imprimir imagens de tamanho superior ao formato A3.</li> </ul>
5м	2560 x 1920	Adequado para imprimir imagens em formato A4.
3м)	2048 x 1536	Adequado para imprimir imagens de tamanho até A4.
2м]	1600 x 1200	Adequado para imprimir imagens em formato A5.
1M	1280 x 960	Adequado para imprimir imagens com tamanho de postal.
VGA	640 x 480	Adequado para visualizar imagens numa TV ou utilizar imagens em e-mails e páginas de Internet.
16:9	1920 x 1080	Adequado para reproduzir imagens numa TV de ecrã amplo.

#### COMPRESSION

FINE	FINA	Tirar fotografias de alta qualidade.
Norm	NORMAL	Tirar fotografias de qualidade normal.

#### Qualidade de imagem vídeo

TAMANHO DA IMAGEM	FREQUÊNCIA DE IMAGENS
VGA 640 x 480	30 imagens / seg.
QVGA 320 x 240	15 imagens / seg.

Número de imagens disponível e tempo de gravação de vídeos» (P. 53)

## 🖸 🖑 SCN 🔒

#### **Ø** RESET

#### NO / YES

Repõe as funções de disparo novamente para as predefinições. O selector de modo não pode estar configurado para **GUIDE**.

#### Funções repostas para as definições de origem de fábrica

Função	Definição de origem de fábrica	Pág. ref.
₹ <b>X</b>	0.0	P. 17
\$	AUTO	P. 18
গু	OFF	P. 18
*	OFF	P. 18
Tecnologia Ajuste de Sombra	OFF	P. 19
IMAGE SIZE (Fotografia / Vídeo)	8m) / QVGA	P. 24
COMPRESSION	Norm	P. 24
FREQUÊNCIA DE IMAGENS	15	P. 24
WB	AUTO	P. 28
ISO	AUTO	P. 28
DRIVE		P. 29
FINE ZOOM	OFF	P. 29
DIGITAL ZOOM	OFF	P. 29
ESP / •	ESP	P. 30
AF MODE	SPOT	P. 30
Ŷ	OFF	P. 30

#### **3** PANORAMA

#### Tirar e criar uma fotografia panorâmica

COMBINE IN CAMERA1	À medida que recompõe o enquadramento, a câmara tira e combina automaticamente fotografias.
COMBINE IN CAMERA2	As fotografias são tiradas manualmente e a câmara combina automaticamente as fotografias.
COMBINE IN PC	As fotografias são tiradas manualmente para serem combinadas num computador.

• Para o disparo, é necessário um Olympus xD-Picture Card.

• Não é possível seleccionar esta função quando a capacidade do cartão não é suficiente.

#### [COMBINE IN CAMERA1]

A medida que recompõe o enquadramento, a câmara tira e combina automaticamente fotografias para obter uma única fotografia panorâmica na câmara. Apenas as fotografias criadas é que são guardadas.



- · Tire a primeira fotografia.
- Quando desloca um pouco a câmara na direcção da próxima fotografia, surge uma marca alvo e um indicador.
- O indicador desloca-se à medida que movimenta a câmara. Desloque a câmara devagar e sem oscilações até o indicador se sobrepor à marca alvo, permaneça imóvel.
- · A câmara tira a segunda fotografia automaticamente.
- Depois do actual motivo surgir no ecrã, tire a terceira fotografia tal como tirou a segunda.
- Para cancelar a criação da fotografia panorâmica durante o disparo, prima MENU e depois (3).

#### [COMBINE IN CAMERA2]

As fotografias são tiradas manualmente e a câmara combina automaticamente as fotografias para obter uma única fotografia panorâmica. Apenas as fotografias criadas é que são guardadas.



Liga as imagens da esquerda para a direita

- Utilize <> para especificar a margem pela qual pretende unir as fotografias e tire então a primeira fotografia.
- Componha os seus segundos disparos de modo que a margem da primeira fotografia se sobreponha à margem da segunda fotografia, tire então a fotografia.
- · Tire a terceira fotografia tal como tirou a segunda.
- Para cancelar a criação da fotografia panorâmica durante o disparo, prima MENU e depois .

#### [COMBINE IN PC]

Permite criar uma fotografia panorâmica utilizando o software OLYMPUS Master do CD-ROM fornecido.

Liga as imagens da esquerda para a direita

Ligas as imagens da parte inferior até ao topo.



 A fotografia seguinte será unida à margem direita.
 A fotografia seguinte será unida à margem esquerda.



A fotografia seguinte será unida ao topo.

 A fotografia seguinte será unida em baixo

Utilize o selector em cruz para especificar a margem em que pretende ligar as imagens e, depois, componha os seus disparos de modo que as margens das imagens se sobreponham.

- É possível tirar até 10 fotografias. Prima 🛞 para sair do disparo panorâmico.
- Em [COMBINE IN PC], a fotografia anterior não permanece visualizada para posicionar a fotografia seguinte. Memorize a moldura visualizada no ecrã e, depois, componha o disparo de modo que as margens da imagem anterior na moldura se sobreponham às da imagem seguinte.

#### Nota

- Focagem, exposição, WB e zoom estão bloqueados no primeiro enquadramento e o flash não dispara.
- No modo [COMBINE IN CAMERA1] / [COMBINE IN CAMERA2], as configurações da câmara estão automaticamente optimizadas para este modo. No modo [COMBINE IN PC], as fotografias são tiradas com as últimas configurações [ISO] ou [SCN] definidas (excepto em alguns modos de cena).
- No modo PANORAMA, a Tecnologia Ajuste de Sombra não está disponível.

O SCN (cena)

Seleccionar um modo de cena de acordo com a situação de disparo

RETRATO / PAISAGEM / PAISAGEM+RETRATO / CENA NOCTURNA<sup>\*1</sup> /

NOITE+RETRATO<sup>\*1</sup> / DESPORTO / INTERIORES / LUZ DE VELAS<sup>\*1</sup> / AUTO RETRATO /

LUZ DISPONÍVEL<sup>\*1</sup> / PÔR DO SOL<sup>\*1</sup> / FOGO DE ARTIFÍCIO<sup>\*1</sup> / MUSEU / CULINÁRIA /

ATRÁS DE VIDRO / DOCUMENTOS / LEILÃO\*2 / FOTOGRAFAR E SELECCIONAR1\*2 /

FOTOGRAFAR E SELECCIONAR2<sup>\*3</sup> / PRAIA E NEVE / PRÉ-CAPTURA VÍDEO /

SUBAQUÁTICO INSTANTÂNEO\*4 / SUBAQUÁTICO AMPLO1\*4 / SUBAQUÁTICO AMPLO2\*4\*5 /

SUBAQUÁTICO MACRO\*4

O ecrã de selecção do modo de cena apresenta imagens exemplificativas, bem como uma descrição da situação fotográfica para a qual foi concebido. Apenas pode ser configurado se o selector de modo estiver configurado para **SCN**.

- Selector de modo Alternar entre os modos de fotografia e de reprodução» (P. 12)
- Ao mudar para outro modo de cena, a maior parte das configurações será alterada de acordo com as predefinições de cada modo de cena.
- \*1 Quando o motivo estiver escuro, a redução de ruído é automaticamente activada. Deste modo, o tempo de disparo é praticamente o dobro, sendo que durante esse período não podem ser tiradas outras fotografias.
- \*2 A focagem é bloqueada na primeira imagem.
- \*3 A câmara foca em cada enquadramento.
- \*4 Quando utilizar a câmara em profundidades superiores a 3,0 m, utilize uma protecção à prova de água.
- \*5 A distância de focagem é fixada a aproximadamente 5,0 m.

Ecrã de selecção do modo de cena



Definir o modo de cena.

#### [콴 FOTOGRAFAR & SELECCIONAR1] / [콴FOTOGRAFAR & SELECCIONAR2]

 Estes modos de cena permitem tirar fotografias sequenciais mantendo o botão disparador premido. Depois de fotografar, seleccione as fotografias que pretende apagar, marcando-as com um √ e prima ಖ<sup>k</sup> / <sup>™</sup> para apagar.



#### [I PRE-CAPTURE MOVIE]

- Depois de fixado o modo de cena, os 2 segundos antes de premir o botão disparador mais os 5 segundos depois de premir o botão disparador, num total de 7 segundos, são guardados como um vídeo.
- · O som não é gravado.
- As funções de zoom óptico e focagem automática estão disponíveis durante a gravação do vídeo.
- Para configurar [IMAGE QUALITY], seleccione [IMAGE SIZE] em [VGA] ou [Qva], e [FRAME RATE] em [130] ou [115].

..... Ajustar a cor de uma imagem

#### **G** CÂMARA MENU

#### WB .....

AUTO		O equilíbrio do branco é ajustado automaticamente para a cor natural, independentemente da fonte de luz.
渁	Dia de sol	Para fotografar sob um céu limpo.
С)	Dia nublado	Para fotografar sob um céu nublado.
- <u>Å</u> -	Luz de tungsténio	Para fotografar sob uma luz de tungsténio
۳	Lâmpada fluorescente 1	Para fotografar sob uma lâmpada fluorescente tipo luz do dia. (Este tipo de lâmpada é utilizado principalmente em ambientes domésticos).
<b>#2</b>	Lâmpada fluorescente 2	Para fotografar sob uma lâmpada fluorescente branca neutra. (Este tipo de lâmpada é utilizado principalmente em candeeiros de secretária).
ŝ	Lâmpada fluorescente 3	Para fotografar sob uma lâmpada fluorescente branca. (Este tipo de lâmpada é utilizado principalmente em escritórios).

ISO

Alterar a sensibilidade ISC
-----------------------------

AUTO	A sensibilidade é ajustada automaticamente de acordo com as condições do motivo.	
64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600	Um valor baixo reduz a sensibilidade para tirar fotografias claras e nítidas durante o dia. Quanto mais elevado for o valor, melhor será a sensibilidade da câmara fotográfica à luz e a capacidade de fotografar com uma velocidade de disparo rápida e em condições de fraca luminosidade. No entanto, a sensibilidade elevada cria «ruído» na fotografia, que poderá dar-lhe um aspecto granulado.	

#### DRIVE ..... Disparo sequencial (contínuo)

	Fotografa 1 imagem de cada vez que o botão disparador for premido.
	A focagem e a exposição são bloqueadas na primeira imagem. A velocidade do disparo sequencial varia consoante a configuração da qualidade de imagem.
H)	As fotografias podem ser tiradas a uma velocidade superior à do disparo sequencial normal.

Pode tirar uma sequência de fotografias ao mesmo tempo mantendo o botão disparador premido. A câmara fotografa continuamente até libertar o botão disparador.

- Quando []] estiver seleccionado, aplicam-se as seguintes restrições de configuração.
  - O modo de flash está fixado em [⑤].
  - · [ISO] está fixada em [AUTO].
  - [IMAGE QUALITY] está limitada para [3m] e inferior.
  - [FINE ZOOM], [DIGITAL ZOOM] e [♥] não estão disponíveis.

#### FINE ZOOM ......Ampliar o motivo sem afectar a qualidade de imagem

OFF / ON

Esta função permite aproximar até 14x combinando o zoom óptico e o recorte de imagem. Esta função reduz a qualidade de imagem, uma vez que não converte os dados com pouco pixéis em dados com pixéis maiores.

- O factor de zoom disponível varia conforme a configuração de [IMAGE QUALITY].
- [IMAGE QUALITY] está limitada para [5m] e inferior.

## ZOOM DIGITAL ...... Ampliar o motivo

O zoom digital pode ser utilizado para fazer disparos aproximados com maior amplificação quando combinados com o zoom óptico. (Zoom óptico x Zoom digital: máximo 15x)

Não é possível configurar esta função se [FINE ZOOM] estiver em [ON].

Zoom óptico





Zoom digital

Barra de zoom \_\_\_\_\_\_ Branca: A área do zoom óptico Amarela: A área do zoom digital Operações do menu

ESP / 💽		Alterar a área para medir a luminosidade de um motivo
	ESP	Mede separadamente o brilho no centro do ecrã e na área circundante, de modo
		a captar uma imagem com brilho homogeneo. Ao totografar a contraluz muito torte, o centro da fotografia pode aparecer escuro.
-	•	Mede apenas o centro do ecrã. Recomendado para fotografar a contraluz muito forte.

MODO AF .....Alterar a área de focagem

FACE A câmara procura uma face no enquadramento e foca-a. DETECT	
iESP	A câmara determina qual o motivo a focar no ecrã. Mesmo quando o motivo não está no centro do ecrã, é possível fazer a focagem.
SPOT	A selecção da focagem baseia-se no motivo dentro da marca AF.

• Se [FACE DETECT] estiver seleccionado, as faces podem não ser detectadas consoante o motivo.

Ŷ			Gravar som com imagens
			Microfone
	OFF	/ ON	MICIOIOTE

Quando activado [ON], a câmara grava cerca de 4 segundos de áudio depois de a fotografia ser tirada.

Durante a gravação, aponte o microfone da câmara para a fonte de som que pretende gravar.

# Microfone

#### G SILENT MODE

Desligar os sons da câmara

OFF / ON

Esta função permite desligar os sons operacionais que ocorrem durante o disparo e a visualização, como por exemplo sons de aviso, sons do disparador, etc.

Operações do menu



INST «Menus SETUP» (P. 35) «SILENT MODE Desligar os sons da câmara» (P. 30)

As configurações de origem são visualizadas a cinzento (
).

**1** SLIDESHOW

Reproduzir imagens automaticamente

seleccionada.



- Seleccione o tipo de material a ser visualizado como uma apresentação em [ALL], [STILL PICTURE], [MOVIE] ou [CALENDÁR].
- Se seleccionar [STILL PICTURE], seleccione também o feito de transição entre as imagens em [TYPE].
- Se seleccionar [CALENDAR], seleccione também a data do material a ser reproduzido.
- Configure [BGM] para [OFF], [1] ou [2].

SLIDESHOW	ALL	/ STILL PICTURE / MOVIE / CALENDAR		
TYPE	NORMAL	/ FADER / SLIDE / ZOOM		
BGM	OFF /	1	/2	

- Prima () ou MENU para cancelar o slide-show.

#### **2** PERFECT FIX

A imagem gravada é corrigida e guardada como uma imagem nova.

PE	RFECT FIX	
	ALL	
	SHADOW ADJ	
	REDEYE FIX	
EX		SET+OK

 Utilize para seleccionar o item que pretende editar e prima para executar a característica seleccionada.
 Utilize para visualizar a imagem que pretende editar e prima

ALL	O ajuste de sombra e e a correcção de olhos- vermelhos são activados ao mesmo tempo.
SHADOW ADJ	Edita apenas as partes da sombra fotografada a contraluz.
REDEYE FIX	Corrige um motivo com olhos vermelhos.

- Os vídeos e as imagens captadas por outra câmara, e as imagens previamente corrigidas ou editadas não podem ser corrigidas.
- · Dependendo da imagem, a edição poderá não ser eficaz.
- A edição de uma imagem poderá provocar uma ligeira redução de qualidade.

Editar imagens



Esta função regista as suas imagens favoritas como imagens separadas na memória interna. Pode registar até 9 imagens favoritas.

IS «★ Visualizar (Os meus favoritos) » (P. 15)



- Utilize o selector em cruz para seleccionar uma imagem e prima (
  .
- · Não é possível apagar as imagens registadas, nem através da formatação da memória interna.
- Uma imagem registada pode ser utilizada como imagem do ecrã de abertura ou imagem de fundo do ecrã de menu.
- IST «PW ON SETUP Configurar o ecrã e o volume de abertura» (P. 36) «MENU COLOR Configurar a cor e o fundo do ecrã de menu» (P. 36)

#### Nota

 Tenha em atenção que as imagens registadas não podem ser editadas, impressas, copiadas para um cartão, transferidas para um computador ou reproduzidas num computador.

0	EDIT	
И		Alterar o tamanho das fotografias
	VGA 640 x 480	Esta função altera o tamanho de uma imagem para 640 x 480 e guarda-a como um ficheiro novo.
	Qvga 320 x 240	Esta função altera o tamanho de uma imagem para 320 x 240 e guarda-a como um ficheiro novo.

## COLOR EDIT ......Alterar a cor das imagens

Esta função altera a cor de uma imagem e guarda-a como um ficheiro novo.



1	Black & White	Cria uma fotografia a preto e branco.
2	Sepia	Cria uma imagem sépia.
3	Saturation (High)	Cria uma imagem com grande saturação.
4	Saturation (Low)	Cria uma imagem com saturação razoavelmente grande.

#### FRAME ...... Adicionar um enquadramento à sua fotografia

Esta função permite seleccionar uma moldura, integrar a moldura numa imagem e guardá-la como uma imagem nova.



- Seleccione a fotografia a ser integrada com o enguadramento com e prima  $\bigotimes$ . (Prima  $\triangle \nabla$  para rodar a imagem 90 graus no sentido horário ou 90 graus no sentido contrário.)
- Seleccione um enquadramento com () e prima ().
- Prima o selector em cruz e o botão de zoom para ajustar a posição e o tamanho da fotografia e prima (28).
- Esta função não pode ser utilizada guando a fotografia panorâmica está seleccionada

LABEL ...... Adicionar uma etiqueta à imagem

Esta função permite seleccionar uma etiqueta, integrar a etiqueta numa imagem e guardá-la como uma imagem nova.



#### CALENDAR ..... Criar uma impressão de calendário com uma imagem

Esta função permite seleccionar um formato de calendário, integrar o calendário numa fotografia e guardá-lo como um ficheiro novo.



- Seleccione o calendário com  $\langle D \rangle$  e prima  $\langle B \rangle$ . (Prima  $\Delta \nabla$  para rodar a imagem 90 graus no sentido horário ou 90 graus no sentido contrário.)
- Esta função não pode ser utilizada guando a fotografia panorâmica está seleccionada.

INDEX .....Criar uma imagem de índice de um vídeo

Esta função extrai 9 imagens de um vídeo e guarda-as como uma imagem nova (INDEX) com miniaturas de cada imagem.



- Seleccione um vídeo com < D e prima (♣).</li>
- · A barra [BUSY] é visualizada temporariamente.

#### **9** PRINT ORDER

#### Reservar impressões (DPOF)

Esta função permite guardar dados de impressão (número de impressões e informação de data e hora) com as imagens guardadas no cartão.

IS «Configurações de impressão (DPOF)» (P. 44)

#### MENU DE REPRODUÇÃO

OFF / ON



As imagens protegidas não podem ser apagadas com [ERASE] / [SEL.IMAGE] ou [ALL ERASE], mas podem ser todas apagadas através da formatação.

Seleccione a imagem com <</li>
 ▷ e proteja-a seleccionando [ON] com
 △ ▽. Poderá proteger várias imagens seguidas. om é visualizado quando a imagem está protegida.



Durante a reprodução, as imagens captadas verticalmente são visualizadas na horizontal. Esta função permite rodar estas imagens para que sejam visualizadas no ecrã na posição vertical e as novas orientações da imagem serão guardadas mesmo depois da câmara ser desligada.



Seleccione uma imagem com ⊲D e utilize △ para seleccionar [4 +90°], [= 0°] ou [ -90°]. Poderá rodar várias imagens seguidas.





/ NO

YES

O som é gravado durante cerca de 4 segundos.

- A barra [BUSY] é visualizada temporariamente.

#### **1** ERASE

#### Apagar imagens seleccionadas / Apagar todas as imagens

As imagens protegidas não podem ser apagadas. Cancele a protecção antes de apagar as imagens protegidas. Depois de apagadas, as imagens não podem ser recuperadas. Tenha atenção para não apagar acidentalmente imagens que deseja guardar.

- · Enquanto estiver a apagar a imagem na memória interna, não insira o cartão na câmara.
- Quando apagar a imagem no cartão, insira previamente um cartão na câmara.
- Poderá confirmar no ecrã se está a ser utilizada a memória interna ou o cartão.

🕼 «Utilizar a memória interna ou o cartão» (P. 62)

SEL. IMAGE ...... Apagar através da selecção individual



- Utilize o selector em cruz para seleccionar uma fotografia e prima  $\circledast$  para adicionar  $\checkmark.$
- Prima 🛞 novamente para cancelar a selecção.
- Quando todas as imagens individuais a ser apagadas estiverem marcadas, prima Q<sup>¥</sup> / 公.
- Seleccione [YES] e prima 🛞.

#### ALL ERASE...... Apagar todas as imagens da memória interna ou do cartão

Seleccione [YES] e prima (B).

#### Menus SETUP

SETUP Modo de fotografia MEMORY FORMAT (FORMAT\*1) BACKUP\*1 e.i PW ON SETUP 101101 MENU COLOR SOUND SETTINGS \*2 EXIT + MEN REC VIEW SET+OK FILE NAME PIXEL MAPPING Modo de reprodução 0 DUALTIME ALARM CLOCK VIDEO OUT POWER SAVE LED ILLUMINATOR In the Working EXIT+MENU SET + OK

\*1 É necessário um cartão.

\*2 Esta característica não está disponível em [SILENT MODE].

As configurações de origem são visualizadas a cinzento (

#### MEMORY FORMAT (FORMAT)......Formatar a memória interna ou o cartão

Todos os dados existentes, incluindo as fotografias protegidas, são apagados guando a memória interna ou o cartão são formatados (as imagens registadas em «Os meus favoritos» não são apagadas). Antes de formatar a memória interna ou o cartão, certifique-se de que guarda e transfere dados importantes para um computador.

- Certifique-se que nenhum cartão está inserido na câmara quando formatar a memória interna.
- Quando a memória interna é formatada, os dados das imagens e etiquetas transferidos com o software OLYMPUS Master fornecido serão apagados.
- Ao formatar o cartão, certifique-se de que o cartão está introduzido na câmara.
- Antes de utilizar cartões de uma marca diferente da Olympus ou que tenham sido formatados num computador, deverá formatá-los com esta câmara

#### 

Insira o cartão opcional na câmara. A cópia dos dados não apaga as imagens existentes na memória interna

 A cópia de seguranca dos dados demora algum tempo. Antes de comecar a copiar, certifique-se de que a pilha não está gasta ou utilize o adaptador AC.

🗣 🖅 🛛 ......Seleccionar um idioma de exibição

É possível seleccionar um idioma para as visualizações do ecrã. Os idiomas disponíveis variam consoante o local de aquisição da câmara...

#### PW ON SETUP ...... Configurar o ecrã e o volume de abertura

SCREEN	OFF (Não é visualizada nenhur	na imagem)		/	1	1	2	/ MY FAVORITE
VOLUME	OFF (Sem som) /	BAIXO	/ HIC	ЭH				

- Seleccionar [2] e premir la para colocar uma imagem na memória interna ou no cartão como ecrã de abertura.
- Seleccionar [MY FAVORITE] e premir 
   para colocar uma imagem de «Os meus favoritos» como ecrã de abertura.
- «ADD FAVORITE Adicionar imagens favoritas» (P. 32)
- Não é possível configurar [VOLUME] nos seguintes casos.
- · Quando [SCREEN] estiver configurado para [OFF].
- Quando [SILENT MODE] estiver configurado para [ON].

# Ν

## MENU COLOR ......Configurar a cor e o fundo do ecrã de menu

ORMAI	/ COLOR1	/ COLOR2	/ COLOR3	/ MY FAVORITE
	1000010111		1001010	

• Seleccionar [MY FAVORITE] e premir > para colocar uma imagem registada em «My Favorite» como fundo.

ADD FAVORITE Adicionar imagens favoritas» (P. 32)
## SOUND SETTINGS ......Configurar a saída de som da câmara

Poderá fazer as seguintes configurações em [SOUND SETTINGS].

- Configurar o tipo de sons e o volume dos botões. (BEEP)
- Seleccionar o som do botão disparador. (SHUTTER SOUND)
- Ajustar o volume do som de aviso da câmara. (=))))
- Ajustar o volume durante a reprodução. (
   VOLUME)

BEEP	SOUND TYPE	1 / 2	/ 3		
	VOLUME	OFF (Sem se	om) /	BAIXO	/ HIGH
SOM DO OBTURADOR	SOUND TYPE	1 / 2	/ 3		
	VOLUME	OFF (Sem se	om) /	BAIXO	/ HIGH
■1))	OFF (Sem som) /	BAIXO	/ HIGH		
VOLUME	OFF (Sem som) /	BAIXO	/ HIGH		

· Poderá suprimir todos os sons de uma só vez configurando para [SILENT MODE].

SILENT MODE Desligar os sons da câmara» (P. 30)

#### 

OFF	A imagem que está a ser gravada não é visualizada. Isto é útil quando pretende preparar o próximo disparo enquanto a imagem anterior está a ser guardada.
ON	A imagem que está a ser gravada é visualizada. Isto é útil para fazer uma verificação breve
	ainda estiver a ser visualizada.

FILE NAME	Repor os ı	nomes de ficheiro	s das imagens
-----------	------------	-------------------	---------------

RESET	Os números do ficheiro e da pasta são repostos sempre que é introduzido um cartão novo na câmara. O número da pasta volta ao [No. 100] e o número do ficheiro volta ao [No. 0001].
AUTO	Mesmo quando é inserido um cartão novo, são mantidos os números do ficheiro e da pasta do cartão anterior. Ajuda-o a gerir vários cartões.

#### Estrutura do nome do ficheiro e do nome da pasta



Mês: Jan. - Set. = 1 - 9, Out. = A, Nov. = B, Dez. = C

## PIXEL MAPPING ...... Ajustar a função de processamento de imagem

Esta opção permite à câmara verificar e ajustar as funções de CCD e de processamento de imagem. Não é necessário realizar esta função frequentemente. Recomenda-se aproximadamente uma vez por ano. Aguarde pelo menos um minuto depois de tirar ou visualizar fotografias para permitir uma performance adequada da função pixel mapping. Se, acidentalmente, desligar a câmara durante o pixel mapping, comece novamente.

Seleccione [PIXEL MAPPING]. Quando [START] é exibido, prima 8





Y-M-D (Ano-Mês-Dia) Hora Hora Minuto Z008 Z Z Z Z Z Y / M / D CANCEL+®N MENU: Cancela a configuração.

- Os primeiros dois dígitos do ano são fixos.
- A hora é visualizada no formato de 24 horas.
- Para acertar a hora de modo preciso, com o cursor em «Minuto» ou [Y / M / D], prima le quando o sinal da hora atingir os 00 segundos.

## DUALTIME ......Configurar a data e a hora noutro fuso horário

OFF	Muda para a data e hora definidas em [①]. As imagens são guardadas com a data e a hora definidas em [①].
ON	Muda para a data e hora definidas em [DUALTIME]. Ao definir o duplo fuso horário, seleccione [ON] e, depois, acerte a hora. As imagens são guardadas com a data e a hora definidas em [DUALTIME].

DUALTIME	
Y M D TIME	
2008.08.26 12:30	

— MENU: Cancela a configuração.

- O formato da data é o mesmo que o definido com [].
- Os primeiros dois dígitos do ano são fixos.
- A hora é visualizada no formato de 24 horas.

## ALARM CLOCK ......Configurar alarmes

OFF	Nenhum alarme está definido ou o alarme foi cancelado.
ONE TIME	O alarme é activado uma vez. Quando o alarme se desligar, a definição é cancelada.
DAILY	Alarme é activado diariamente à hora definida.

- Se [] não estiver configurado, o [ALARM CLOCK] também não está disponível.
- Se [SILENT MODE] estiver configurado para [ON], o alarme não soará.
- Se [DUALTIME] estiver configurado para [ON], o alarme dispara de acordo com a configuração do duplo fuso horário de data e hora.

### Definir um alarme

ALARM CLOCK		
	TIME	
	SNOOZE	
	SOUND TYPE	
VOLUME		
EXIT + MENU SET + OK		SET+OK

- Seleccione [ONE TIME] ou [DAILY] e defina a hora do alarme.
- É possível definir o snooze (intervalo entre alarmes) ou os sons e o volume do alarme.

TIME	Define a ho	Define a hora do alarme.	
SNOOZE	OFF	Sem «snooze» definido.	
	ON	O alarme é activado todos os 5 minutos, até 7 vezes.	
SOUND TYPE	1/2/3		
VOLUME	LOW / HIG	н	

### Operar, desligar e verificar o alarme

- · Operar o alarme:
  - Desligue a câmara. O alarme funciona apenas com a câmara desligada.
- · Desligar o alarme:

Enquanto o alarme soar, prima qualquer botão para desligar o alarme e a câmara. Tenha em atenção que, se premir **POWER**, a câmara será ligada.

Quando [SNOOZE] está em [OFF], o alarme pára automaticamente e a câmara desliga-se após 1 minuto de inoperacionalidade.

Verificar as definições do alarme:

Quando a câmara estiver desligada, prima DISP. / ) 'à para visualizar a hora de alarme configurada e a hora actual. As horas serão visualizadas durante 3 segundos.

VIDEO OUT ......Reproduzir imagens num televisor

NTSC / PAL

As definições de origem variam consoante a região onde a câmara foi adquirida.

Para visualizar imagens da câmara fotográfica num televisor, configure a saída de vídeo de acordo com o tipo de sinal de vídeo do seu televisor.

- Os tipos de sinal de vídeo TV variam consoante o país / região. Verifique o tipo de sinal de vídeo antes de ligar a câmara à TV.
  - NTSC: América do Norte, Taiwan, Coreia, Japão
  - PAL: Países europeus, China

## Reproduzir imagens numa TV

Antes de ligar, desligue a câmara e a TV.



Tampa de conector

## Definições na câmara

Prima **POWER** para ligar a câmara no modo de reprodução.

 A última imagem captada é visualizada na TV. Utilize o selector em cruz para seleccionar a imagem que pretende visualizar

#### Definicões na TV

Lique a TV e coloque-a no modo de recepção do sinal de vídeo.

- Para mais informações sobre como mudar para a recepcão de vídeo, consulte o manual de instruções do televisor.
- As imagens e as informações exibidas no ecrã podem ficar cortadas, dependendo das configurações do televisor.

#### POWER SAVE ...... Configurar a câmara para o modo de poupança de energia OFF / ON

Quando não se verificar qualquer operação durante aprox. 10 segundos no modo de fotografia, o ecrã desliga-se automaticamente. Para retirar a câmara do modo de poupanca de energia, prima o botão de zoom ou qualquer outro botão.

#### LED ILLUMINATOR ...... Configurar a função do iluminador LED

OFF / ON

Esta função proporciona iluminação adicional sempre que for necessária uma fonte de luz rápida e auxilia na composição da fotografia em ambientes escuros.

Botão DISP. / 2 / 🔌 Alterar as visualizações de informação / Visualizar o quia de menu / Ligar o iluminador LED / Verificar a hora» (P. 20)

## Impressão directa (PictBridge)

Ao ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge, poderá imprimir imagens directamente.

# EASY PRINT ......Imprimir a fotografia exibida no ecră utilizando as configurações padrão da sua impressora.

## CUSTOM PRINT...... Imprimir com as várias definições de impressão.

- PictBridge é um padrão para ligar câmaras digitais e impressoras de diferentes fabricantes e imprimir imagens directamente. Para saber se a sua impressora é compatível com PictBridge, consulte o manual de instruções da impressora.
- Para mais informações sobre definições padrão da impressora, modos de impressão disponíveis, itens de definição, como por exemplo o tamanho do papel, e as especificações da impressora, tal como os tipos de papel disponível, como colocar os papeis ou os tinteiros, etc., consulte o manual de instruções da impressora.

## EASY PRINT

- No modo de reprodução, visualize no ecrã a imagem que pretende imprimir.
- 2 Ligue a impressora e ligue o cabo USB fornecido com a câmara ao conector múltiplo da câmara e à porta USB da impressora.



• É visualizado o ecrã de início de impressão fácil.

## 3 Prima ► / 🖧.

- · A impressão é iniciada.
- Quando a impressão terminar será visualizado o ecrã de selecção de imagens. Para imprimir outra fotografia, prima <\> para seleccionar uma fotografia e prima ▶ / □.



**4** Desligar o cabo USB.

Imprimir imagens

Outros modos de impressão e configurações de impressão (CUSTOM PRINT)

- Siga os passos 1 e 2 na P. 41 para visualizar o ecrã do passo 3 para cima e premir (❀).
- 2 Seleccione [CUSTOM PRINT] e prima (88).



**3** Siga o guia de operações para ajustar as definições de impressão.

## Seleccionar um modo de impressão

	PRINT MODE SELECT	
	PRINT	-
	ALL PRINT	
	MULTI PRINT	
	ALL INDEX	-
	PRINT ORDER	
	EXIT + MENU SET + OK	
1	<del>-</del>	3

Guia de operações

PRINT	Imprime a imagem seleccionada.	
ALL PRINT	Imprime todas as imagens guardadas na memória interna ou no cartão.	
MULTI PRINT	Imprime uma imagem em diversos formatos de disposição.	
ALL INDEX	Imprime um índice de todas as imagens guardadas na memória interna ou no cartão.	
PRINT ORDER	Imprime as imagens de acordo com os dados da reserva de impressão contidos no cartão. IS «Configurações de impressão (DPOF)» (P. 44)	

## Configurar o papel de impressão



 Quando o ecrá [PRINTPAPER] não é visualizado, [SIZE], [BORDERLESS] e [PICS / SHEET] são configurados para a definição padrão.

## Seleccionar a imagem a imprimir

Prima  $\langle D \rangle$  para seleccionar a imagem que pretende imprimir. Também poderá utilizar o botão do zoom e seleccionar uma imagem da visualização Índice.



PRINT	Imprime uma cópia da imagem seleccionada. Sempre que [SINGLE PRINT] ou [MORE] for seleccionado, serão impressas uma ou mais cópias.	
SINGLE PRINT	Faz uma reserva de impressão para a imagem visualizada.	
MORE Define o número de impressões e os dados a imprimir imagem visualizada.		

### Definir o número de impressões e os dados a imprimir



Дx	Configura o número de impressões. Pode seleccionar até 10 impressões.
DATE (@)	Se seleccionou [WITH] as fotografias são impressas com a data.
FILE NAME (🕮)	Se seleccionou [WITH] as fotografias são impressas com o nome do ficheiro.

## 4 Seleccione [PRINT] e prima ( ).

- A impressão é iniciada.
- Quando [OPTION SET] estiver seleccionado no modo [ALL PRINT], o ecrã [PRINT INFO] é exibido.
- Quando a impressão terminar, o ecrã [PRINT MODE SELECT] é visualizado.



## Para cancelar a impressão



Ecrã durante a transferência de dados

## 5 No ecrã [PRINT MODE SELECT], prima MENU.

- É visualizada uma mensagem.
- 6 Desligar o cabo USB.



## Configurações de impressão (DPOF)

A reserva de impressão permite-lhe gravar dados de impressão (número de impressões e informação de data/hora) com as imagens guardadas no cartão.

Com a reserva de impressão, poderá imprimir imagens facilmente em casa através de uma impressora compatível com DPOF ou num laboratório fotográfico que suporte DPOF. DPOF é um formato padrão utilizado para gravar informação de impressão automática a partir das câmaras digitais.

- Apenas as imagens guardadas no cartão podem ser reservadas para impressão. Antes de fazer qualquer reserva de impressão, insira um cartão com imagens gravadas na câmara.
- As reservas DPOF definidas por outro equipamento não podem ser alteradas nesta câmara. Faca alterações através do equipamento original. Se um cartão conter reservas DPOF definidas por outro equipamento, quaisquer reservas introduzidas através desta câmara poderão sobrepor as reservas anteriores.
- Pode efectuar reservas de impressão DPOF de até 999 imagens por cartão.
- Nem todas as funções poderão estar disponíveis em todas as impressoras ou em todos os laboratórios fotográficos.

## Reservar impressões

1 Prima MENU no modo de reprodução e seleccione [PRINT ORDER].

## 2 Seleccione [凸] ou [凸] e prima ().

- д, Faz uma reserva de impressão para a imagem seleccionada.
- Faz uma reserva de impressão para todas as fotografias quardadas no cartão.
- Quando [凸] está seleccionado, siga para o passo 5.

## Quando [1] está seleccionado

- 3 Prima I para seleccionar as imagens para reservas de impressão e, depois, prima  $riangle \nabla$  para configurar o número de impressões.
  - Não é possível fazer reservas de impressão para imagens com ₽.
  - Repita o passo 3 para proceder a reservas de impressão de outras imagens.
- 4 Quando terminar de fazer reservas de impressão, prima 🛞.
- 5 Seleccione a configuração de impressão da data e da hora e prima (\vec{m}).
  - NO As imagens são impressas sem data e hora.
  - DATE As imagens seleccionadas são impressas com a data em que foram captadas.
  - TIME As imagens seleccionadas são impressas com a hora em que foram captadas.

## 

EXIT + ii SET + OK Guia de operações

PRINT ORDER

Д





PRINT ORDER	
1 ( 1)	
RET	
CANCEL	
BACK+	SET+OK



## Repor os dados da reserva de impressão

É possível repor todos os dados da reserva de impressão ou apenas das imagens seleccionadas.

## **1** Seleccione o menu principal ► [PRINT ORDER] e prima .

## Para repor os dados da reserva de impressão de todas as imagens

- 2 Seleccione [⊥] ou [⊥] e prima .
- **3** Seleccione [RESET] e prima 🛞.

## Para repor os dados da reserva de impressão de uma imagem seleccionada

- 2 Seleccione [⊥] e prima .
- **3** Seleccione [KEEP] e prima ↔.
- 4 Prima ⊲D para seleccionar a imagem com as reservas de impressão que pretende cancelar e prima ▽ para reduzir o número de impressões para 0.

• Repita o Passo 4 para cancelar reservas de impressão de outras imagens.

6 Seleccione a configuração de data e hora e prima 🛞.

- A definição é aplicada às restantes imagens com reservas de impressão.
- 7 Seleccione [SET] e prima 🛞.

PRINT ORDER SETTING					
PRINT ORDERED					
	PESET				
	KEEP				
BA	CK + VENU	SET+OK			

# Utilizar o OLYMPUS Master

Através do cabo USB fornecido com a sua câmara, poderá ligar a câmara a um computador e fazer a transferência das imagens para o computador, utilizando o software OLYMPUS Master também fornecido com a câmara.

- Antes de começar, prepare os seguintes itens.



## O que é o OLYMPUS Master?

O OLYMPUS Master é uma aplicação de software para gerir as imagens digitais no computador.

#### Instalar o software OLYMPUS Master

Antes de instalar o software OLYMPUS Master, certifique-se de que o seu computador é compatível com os seguintes requisitos do sistema.

Para os sistemas operativos mais recentes, consulte a página de Internet da Olympus, indicada na contracapa deste manual.

#### Ambiente de funcionamento

	Windows	Macintosh
SO	Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista	Mac OS X v10.3 ou superior
CPU	Pentium III 500 MHz ou superior	Power PC G3 500 MHz ou superior Intel Core Solo / Duo 1,5 GHz ou superior
RAM	256 MB ou mais	256 MB ou mais
Capacidade do disco rígido	500 MB ou mais	500 MB ou mais
Ecrã	1024 x 768 pixeis ou mais, 65 536 cores ou mais (16,77 milhões de cores ou mais recomendado)	1024 x 768 pixeis ou mais, 32 000 cores ou mais (16,77 milhões de cores ou mais recomendado)
Outros	Porta USB ou porta 1394 IEEE Internet Explorer 6 ou superior QuickTime 7 ou superior recomendado DirectX 9 ou superior recomendado	Porta USB ou porta 1394 IEEE (FireWire) Safari 1.0 ou superior (1.3 ou superior recomendado) QuickTime 6 ou superior

## рт **47**

## Nota

- Utilize um computador com um sistema operativo pré-instalado. As operações não estão garantidas em computadores construídos em casa ou computadores com um sistema operativo actualizado
- As operações não estão garantidas guando for utilizada uma porta USB ou 1394 IEEE (FireWire) adicional.
- Para instalar o software, terá de registar-se como utilizador com privilégios de administrador.
- Se estiver a utilizar um Macintosh, certifique-se de que remove o suporte (arraste e largue no ícone de reciclagem), antes de efectuar as seguintes operações. Se não o fizer, poderá obter um funcionamento instável do seu computador, tendo de o reiniciar.
  - Desligue o cabo que liga a câmara ao computador
  - Deslique a câmara
  - Abra a tampa do compartimento das pilhas / cartão

Para mais informações sobre como instalar o software OLYMPUS Master, consulte o quia de instalação incluído no CD-ROM.

## Ligar a câmara a um computador

## Certifique-se de que a câmara fotográfica está desligada.

- · O ecrã está desligado.
- · A tampa da objectiva está fechada.

## 2 Lique o conector múltiplo da câmara à porta USB do computador utilizando o cabo USB fornecido.

- Consulte o manual de instruções do seu computador para localizar a posição da entrada USB.
- A câmara liga-se automaticamente.
- O ecrã liga-se e é visualizado o ecrã de selecção da ligação USB.

## 3 Seleccione [PC] e prima 🛞.

## A câmara é reconhecida pelo computador.

### Windows

Ao ligar a câmara ao computador pela primeira vez, o computador tenta reconhecer a câmara. Clique em «OK» para sair da mensagem exibida. A câmara fotográfica é reconhecida como «Removable Disk» (Disco amovível).

## Macintosh

O programa iPhoto é a aplicação padrão para gerir imagens digitais. Ao ligar a sua câmara digital pela primeira vez, a aplicação iPhoto inicia automaticamente. Feche esta aplicação e inicie o OLYMPUS Master.

## Nota

- · As funções da câmara são desactivadas enquanto esta estiver ligada ao computador.
- A ligação da câmara a um computador através de um hub USB poderá causar um funcionamento instável. Assim sendo, não utilize um hub para ligar a câmara ao computador e faça a ligação directamente.
- Se [PC] estiver seleccionado no passo 3, [> estiver premido e [MTP] estiver seleccionado, as imagens não podem ser transferidas para o computador com o OLYMPUS Master.







Conector múltiplo



## Windows

Clique duas vezes no ícone se «OLYMPUS Master 2» no ambiente de trabalho.

## Macintosh

- Clique duas vezes no ícone se «OLYMPUS Master 2» na pasta «OLYMPUS Master 2».
  - É visualizada a janela Browse.
  - Quando o OLYMPUS Master for iniciado pela primeira vez após a instalação, o ecrã inicial de configuração e o ecrã de registo de utilizadores do OLYMPUS Master são visualizados antes da janela Browse.

Siga as instruções no ecrã.

### Visualizar imagens da câmara num computador

## Transferir e guardar imagens

- Clique em «Transfer Images» an a janela de navegação e, depois, clique em «From Camera»
   .
  - É visualizada a janela para seleccionar as imagens que pretende transferir da câmara. São visualizadas todas as imagens da câmara.
- 2 Seleccione «New Album» e introduza um nome de álbum.
- **3** Seleccione os ficheiros de imagem e clique em «Transfer Images» (Transferir imagens).
  - É visualizada uma janela que indica que a transferência está concluída.





- 4 Clique em «Browse images now» (Navegar pelas imagens agora).
  - As imagens transferidas são visualizadas na janela de navegação.

#### 1 Certifique-se de que a luz de acesso ao cartão parou de piscar.

Faca os seguintes preparativos para desconectar o cabo USB

## Windows

- 1) Clique no ícone «Unplug or Eiect Hardware» 🛃 na barra do sistema.
- 2 Clique na mensagem visualizada.
- ③ Quando é exibida uma mensagem a dizer que o hardware pode ser removido com segurança, clique em «OK».

## Macintosh

① O ícone de reciclagem altera-se para o ícone de ejecção quando o ícone «Untitled (Desconhecido) ou «NO NAME» (Sem nome) é arrastado no ambiente de trabalho. Arraste-o e largue-o no ícone de ejecção.

## Deslique o cabo USB da câmara.

## Nota

· Windows: Quando clica em «Unplug or Eject Hardware» (Desligar ou ejectar hardware), poderá ser exibida uma mensagem de

aviso. Certifique-se de que os dados da imagem não estão a ser transferidos da câmara e de que todas as aplicações estão fechadas. Clique no ícone «Unplug or Eject Hardware» (Desligar ou ejectar hardware) novamente e desconecte o cabo.

Para informações detalhadas sobre as funções do OLYMPUS Master, consulte o guia de iniciação rápida visualizado na abertura ou a aiuda do OLYMPUS Master.

## Para transferir e guardar imagens num computador sem utilizar o OLYMPUS Master

Esta câmara é compatível com o armazenamento de massa USB. Pode ligar a câmara ao seu computador através do cabo USB fornecido para transferir e quardar as imagens sem utilizar o OLYMPUS Master. São necessários os seguintes requisitos para utilizar o cabo USB para ligar a câmara ao computador.

Windows: Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3 ou superior

# Nota

- Se o seu computador estiver equipado com o Windows Vista, poderá seleccionar [PC] no passo 3, na P. 47, prima > e seleccione [MTP] para utilizar a Windows Photo Gallery.
- A transferência dos dados não está assegurada nos seguintes ambientes, mesmo que o seu computador esteja equipado com uma entrada USB.
  - Computadores com uma porta USB adicionada através de cartão de extensão, etc.
  - · Computadores sem SO instalado de fábrica e computadores construídos em casa







Utilizar o OLYMPUS Master



## Sugestões e informações sobre fotografia

#### Sugestões antes de começar a fotografar

#### A câmara não se liga mesmo quando a bateria está carregada

#### A bateria não está completamente carregada

Carregue a bateria com o carregador.

#### A pilha está temporariamente incapacitada de trabalhar devido ao frio

 O desempenho da pilha, quando sujeita a temperaturas baixas, é inferior e a carga poderá não ser suficiente para ligar a câmara. Remova a pilha e aqueça-a colocando-a no bolso durante algum tempo.

#### Não é possível utilizar o cartão

#### Ao premir o botão disparador não é tirada nenhuma fotografia

#### A câmara está no modo de descanso

Para poupar a energia da bateria, a câmara entra automaticamente em modo de descanso e o ecră
desliga-se caso não sejam realizadas quaisquer operações até 3 minutos depois da câmara ser
ligada (quando a tampa da objectiva é aberta e o ecră está activo). Não é tirada nenhuma fotografia
mesmo quando o botão disparador é totalmente premido neste modo. Antes de tirar uma fotografia,
opere o botão de zoom ou outros botões para retirar a câmara do modo de descanso. Se a câmara
estiver parada durante 15 minutos, desliga-se automaticamente (a tampa da objectiva fecha e o ecră
desliga-se). Prima POWER para ligar a câmara.

#### O selector de modo está configurado para 🕨 ou ★

 Este é o modo de reprodução para visualizar imagens no ecrã. Coloque o selector de modo num modo de fotografia.

#### O selector de modo está na posição de GUIDE

 Quando o guia de disparo estiver a ser visualizado não podem ser tiradas fotografias. Tire fotografias depois de configurar o efeito de fotografia pretendido no guia de disparo, ou ajuste uma configuração diferente de **GUIDE** no modo de fotografia.

#### O flash está a carregar

• Antes de tirar uma fotografia, aguarde até que o sinal 💈 (carga do flash) deixe de piscar.

#### A data e a hora não foram definidas

#### A câmara tem sido utilizada com as mesmas condições desde o momento da aquisição

- Não foi definida qualquer data ou hora para a câmara no momento da aquisição. Defina a data e a hora antes de utilizar a câmara.
- 🕼 «Ligar a câmara» (P. 6)

« Acertar a data e a hora» (P. 38)

#### A bateria foi retirada da câmara

 Se deixar a câmara sem bateria durante aproximadamente 1 dia, a definição da data e da hora volta às configurações de origem da fábrica. Além disso, a definição da data e da hora será cancelada com maior antecedência se a bateria estiver na câmara durante um período de tempo prolongado. Antes de tirar fotografias importantes, verifique se a data e a hora estão correctas.

#### Focar o motivo

Existem diversas formas de focagem, dependendo do motivo.

#### Quando o motivo não está no centro da imagem

- Coloque o motivo no centro da imagem, bloqueie a focagem no motivo e, em seguida, componha a sua fotografia.
  - · Configure [AF MODE] para [iESP].
- IS «MODO AF Alterar a área de focagem» (P. 30)

#### O motivo move-se com muita rapidez

 Foque a câmara num ponto com praticamente a mesma distância do motivo que pretende fotografar e bloqueie a focagem (premindo o botão disparador até meio). Depois, recomponha a fotografia e prima o botão disparador totalmente quando o motivo estiver enquadrado.

#### Motivos de difícil focagem

• Em algumas condições, torna-se difícil focar através da focagem automática.



Motivo de baixo contraste





Motivo com uma área extremamente brilhante no centro da imagem





Motivo sem linhas verticais



O motivo não está no centro da imagem

Nestes casos, foque (bloqueio de focagem) um motivo de elevado contraste à mesma distância que o motivo pretendido, volte a enquadrar e tire a fotografia. Se o motivo não possuir linhas verticais, segure a câmara na vertical e foque através da função de bloqueio de focagem premindo o botão disparador até meio, depois coloque a câmara novamente na horizontal mantendo o botão premido até meio e tire a fotografia.

#### Prevenir a desfocagem utilizando a estabilização de imagem

Certifique-se de que segura a câmara firmemente com as duas mãos e prima o botão disparador lentamente para evitar a movimentação da câmara. Poderá reduzir a desfocagem quando tirar a fotografia no modo (()).

 Isa (M) Tirar fotografias utilizando a estabilização de imagem digital» (P. 12) Existe maior probabilidade de desfocagem quando:

- as imagens são captadas com uma definição de zoom de grande ampliação, isto é, se forem utilizadas ambas as funções de zoom óptico e zoom digital,
- · o motivo é escuro e a velocidade do obturador é lenta, ou
- em modos de cena em que o flash é desligado e/ou a velocidade do obturador é lenta.

#### Tirar fotografias estabilizadas sem o flash

O flash é activado automaticamente quando não existe luz suficiente ou quando a câmara é agitada. Para tirar fotografias sem flash em locais escuros, configure o modo de flash para [()] e configure do seguinte modo:

#### Aumentar a configuração [ISO]

ISO Alterar a sensibilidade ISO» (P. 28)

#### A imagem está demasiado granulada

Existem vários factores que podem provocar o aspecto granulado da imagem.

#### Utilizar o zoom digital para tirar fotografias de grande plano

- Com o zoom digital, parte da imagem é recortada e aumentada. Quanto maior for a ampliação, maior será o aspecto granulado da fotografia.
- Ker «ZOOM DIGITAL Ampliar o motivo» (P. 29)

#### Aumentar a sensibilidade ISO

- Ao aumentar a configuração [ISO], o «ruído», que surge como manchas de cores indesejadas ou irregularidade nas cores, poderá ser introduzido originando um aspecto granulado. Esta câmara está equipada com uma função que permite fotografar com uma sensibilidade elevada suprimindo o ruído; no entanto, o aumento da sensibilidade ISO origina ruído, dependendo das condições fotográficas.
- ISO Alterar a sensibilidade ISO» (P. 28)

#### Tirar fotografias com a cor correcta

- A razão pela qual, por vezes, existem diferenças entre as cores reais e as cores gravadas numa imagem está relacionada com a fonte de luz que ilumina o motivo. [WB] é a função que permite à câmara determinar as cores correctas. Normalmente, a configuração [AUTO] faculta o equilíbrio ideal do branco, mas, dependendo do motivo, os resultados poderão ser melhores se ajustar a configuração [WB] manualmente.
  - Quando o motivo estiver sob uma sombra num dia solarengo.
  - Quando o motivo for iluminado por luz natural e iluminação interior, como p.ex. perto de uma janela.
  - Quando não existe branco no centro do enquadramento.
- WB Ajustar a cor de uma imagem» (P. 28)

#### Fotografar uma praia com areia branca ou uma paisagem com neve

- Fotografar com 10 no modo SCN. Adequado para tirar fotografias num dia de sol na praia ou na neve.
- IS «SCN (cena) Seleccionar um modo de cena de acordo com a situação de disparo» (P. 27)
  - Em muitos casos, os motivos claros (como a neve) ficam mais escuros do que a sua cor natural. Utilize A para ajustar para [+] de modo a que estes motivos se assemelhem mais às suas verdadeiras tonalidades. Pelo contrário, quando fotografar motivos escuros, poderá ser eficaz ajustar para o [-]. Por vezes, a utilização do flash não produz o brilho (exposição) pretendido.
- IS «Botão △☑ Alterar a luminosidade da imagem (Compensação da exposição)» (P. 17)

#### Desalinhamento de fotografias panorâmicas

- Deslocar a câmara com base no seu eixo central diminui o desalinhamento das fotografas. Quando fotografa motivos próximos, deslocar a câmara com base no eixo da objectiva produz bons resultados.
- No modo [COMBINE IN CAMERA1], a câmara detecta automaticamente a sua posição excepto nas situações que se seguem (nestes casos utilize [COMBINE IN CAMERA2] ou [COMBINE IN PC].):
  - · ao deslocar a câmara de forma rápida ou com oscilações,
  - ao fotografar um motivo com baixo nível contraste (céu limpo
  - etc.),
  - · ao fotografar um motivo em movimento enquadrado na totalidade do ecrã,
  - ao deslocar a câmara sem ter imagens no ecrã.

#### Fotografar um motivo a contraluz

- Quando a Tecnologia de Ajuste de Sombra está configurada para [ON], a face do motivo aparece com mais brilho mesmo em contraluz e realça a cor do fundo na imagem. Esta função também pode ser utilizada para fotografar um motivo no interior de uma casa ou edifício a partir do exterior.
- « Q<sup>®</sup> Aumentar o brilho do motivo a contraluz» (P. 19)
  - Com [ESP / ] configurado para [], a fotografia pode ser tirada com base na luminosidade no centro do ecrá sem ser afectada pela luz no fundo.
- ISP «ESP / I Alterar a área para medir a luminosidade de um motivo» (P. 30)
  - Configure o flash para [\$] para activar o flash de activação forçada. Pode fotografar o motivo a contraluz sem que a cara do mesmo fique escura. [\$] é eficaz para fotografar a contraluz e sob uma iluminação fluorescente e outras iluminações artificiais.
- Botão 🗁 🕻 Fotografar com flash» (P. 18)
- IS «Botão △ Alterar a luminosidade da imagem (Compensação da exposição)» (P. 17)
  - O ajuste da exposição da face de pessoas configurando [AF MODE] para [FACE DETECT] permite dar mais brilho à face do motivo mesmo contra uma contraluz forte.
- IS «MODO AF Alterar a área de focagem» (P. 30)

#### Sugestões e informações adicionais sobre fotografia

#### Aumentar o número de imagens possíveis

Existem dois modos para gravar as imagens captadas com esta câmara.

#### Gravar fotografias na memória interna

 As imagens são gravadas na memória interna e, quando o número de imagens disponíveis alcançar 0, deverá ligar a câmara a um computador para transferir as imagens e, depois, apagar as imagens da memória interna.

#### Utilizar um cartão (opcional)

- As imagens são gravadas no cartão quando introduzido na câmara. Quando o cartão estiver cheio, deverá transferir as imagens para um computador e, depois, apagá-las do cartão ou utilizar um cartão novo.
- As imagens não são gravadas na memória interna quando um cartão é introduzido na câmara. As imagens guardadas na memória interna podem ser copiadas para o cartão através da função [BACKUP].
- (P. 36) «BACKUP Copiar imagens da memória interna para o cartão» (P. 36) «O cartão» (P. 62)

#### Número de imagens disponível e tempo de gravação de vídeos

#### Fotografias

TAMANHO DA			Número de fotografias disponíveis						
		COMPRESSION	Memór	ia interna	Utilizando um cartão de 1GB				
	MAGEM		Com som	Sem som	Com som	Sem som			
[]	3264 x 2448	Fine	3	3	253	255			
OM	3204 X 2440	Norm	7	7	492	499			
	2560 × 1020	Fine	5	6	404	410			
_ MC _	2500 X 1920	Norm	12	12	820	841			
[2]	<u>зм</u> ) 2048 x 1536	Fine	9	9	615	627			
		Norm	18	19	1254	1305			
	2M) 1600 x 1200	Fine	15	15	1031	1066			
ZM		Norm	29	31	1938	2063			
	1280 × 060	Fine	23	24	1560	1640			
IM	1M 1260 X 960	Norm	43	47	2907	3198			
NCA)	VGA 640 x 480	Fine	75	90	4920	5815			
VGA		Norm	122	164	7996	10661			
40.00	1020 × 1090	Fine	14	14	954	984			
16:9	1920 x 1080	Norm	27	28	1827	1938			

Vídeo

TAMANHO DA		FREQUÊNCIA	Tempo de gravação contínua			
	IMAGEM	DE IMAGENS	Memória interna	Utilizando um cartão de 1 GB		
NC A	640 x 480	30	8 seg.	10 seg.		
VGA 040 X 460		15	16 seg.	18 min. 37 seg.		
	220 x 240	30	19 seg.	22 min. 3 seg.		
QVGA	320 X 240	15	38 seg.	29 min.		

#### Utilizar um cartão novo

- Se utilizar um cartão que não seja da Olympus ou um cartão utilizado para outra aplicação num computador, utilize a função [FORMAT] para formatar o cartão.
- MEMORY FORMAT (FORMAT) Formatar a memória interna ou o cartão» (P. 36)

### A luz de acesso ao cartão está a piscar

- · Uma imagem ou um vídeo está a ser gravado ou carregado (guando conectado a um computador).
- Enquanto a luz do acesso ao cartão estiver a piscar, não faça nada do seguinte. Se o fizer, poderá
  impedir que os dados de imagem sejam guardados e inutilizar a memória interna ou o cartão.
  - · Abrir a tampa do compartimento da bateria/cartão.
  - · Retire a bateria e o cartão.

#### Prolongar o tempo de vida útil da pilha

- A realização de qualquer uma das seguintes operações quando não está a fotografar pode gastar a energia da pilha.
  - Premir repetidamente o botão disparador até meio
  - Utilizar o zoom repetidamente
- Para reduzir o consumo da bateria, configure [POWER SAVE] para [ON] e desligue a câmara sempre que não estiver a ser utilizada.
- POWER SAVE Configurar a câmara para o modo de poupança de energia» (P. 40)

#### Funções que não podem ser seleccionadas a partir de menus / Funções que não podem ser seleccionadas mesmo premindo os botões de função

- Alguns itens poderão não ser seleccionáveis a partir dos menus quando utilizar o selector em cruz. (Os itens do menu são visualizados a cinzento e não podem ser seleccionados).
  - · Itens que não podem ser definidos com o modo de fotografia actual
  - Itens que não podem ser definidos devido a um item anteriormente definido:
  - Quando [DRIVE] está configurado para [,]], não é possível definir [FINE ZOOM] ou [DIGITAL ZOOM].
- Poderá haver algumas funções que não podem ser definidas mesmo premindo os botões de função, consoante a configuração da câmara.
  - [s], Modo de flash, etc.
- Algumas funções não podem ser utilizadas quando não existe cartão na câmara. [PANORAMA], [PRINT ORDER], [FORMAT], [BACKUP]
- · Não é possível alterar as definições quando o seleccionador está configurado para GUIDE.

#### Repor as definições de origem

- Esta câmara mantém as configurações (excepto para SCN) mesmo depois de ser desligada. Para repor as configurações de origem, efectue o [RESET].
- RESET Repor as configurações de origem» (P. 25)

#### Confirmar a exposição quando a visualização do ecrã no exterior é difícil

Poderá ser difícil ver o ecrã e confirmar a exposição quando fotografar no exterior.

#### Prima DISP. / @ / 🖏 repetidamente para visualizar o histograma

 Configure a exposição de modo que o gráfico esteja concentrado nas margens exteriores e que esteja equilibrado em ambos os lados.

#### Como consultar o histograma

- Se o pico preencher demasiado o enquadramento, a imagem será visualizada quase toda preta.
- ② Se o pico preencher demasiado o enquadramento, a imagem será exibida quase toda branca.
- ③ A parte indicada a verde no histograma indica a distribuição de luminosidade na área central do ecrã.



Botão 🕼 «DISP. / @ / ¾ Alterar as informações visualizadas / Visualizar o guia de menu / Ligar o iluminador LED / Verificar a hora» (P. 20)

#### Ajuda e sugestões para resolução de problemas de reprodução

#### Não é possível corrigir os olhos vermelhos

 Dependendo da imagem, os olhos vermelhos poderão não ser corrigidos. Além disso, algumas partes, excepto os olhos, poderão ser corrigidas.

#### A luz é captada na fotografia

 A luz pode ser captada na fotografia sendo reflectida pela poeira no ar ao disparar com flash à noite.

#### Sugestões de reprodução

#### Reproduzir a imagem guardada na memória interna

 Quando um cartão é inserido na câmara, a imagem guardada na memória interna não pode ser reproduzida. Retire o cartão antes de operar a câmara.

#### Visualizar informações da imagem

- Visualize uma imagem e prima DISP. / ) / , Prima DISP. / ) / repetidamente para alterar a quantidade de informações exibida..
- Botão 🕼 «DISP. / @ / ¾ Alterar as informações visualizadas / Visualizar o guia de menu / Ligar o iluminador LED / Verificar a hora» (P. 20)

#### Visualizar rapidamente uma imagem pretendida

- Prima W no botão de zoom para ver as imagens como miniaturas (visualização Índice) ou num formato de calendário (visualização Calendário).
- Service aproximada» (P. 16) (P. 16) (P. 16)

#### Apagar o som gravado em fotografias

- Uma vez adicionado a uma fotografia, não é possível apagar o som. Neste caso, faça uma regravação em silêncio. Não é possível regravar o som se a memória interna ou o cartão não tiverem espaço suficiente.
- ICP «♥ Acrescentar som a imagens» (P. 34)

## Visualizar imagens num computador

#### Visualizar a imagem total num ecrã de computador

O tamanho da imagem visualizada num ecrã de computador varia consoante as definições do computador. Quando a configuração do monitor é de 1024 x 768 e estiver a utilizar o Internet Explorer para ver uma fotografia com um tamanho de imagem de 2048 x 1536 a 100 %, não possível ver toda a fotografia sem deslocar a barra. Existem várias formas de visualização da imagem total no ecrã do computador.

#### Visualizar a imagem utilizando o software de navegação de imagens

Instale o software OLYMPUS Master 2 fornecido com o CD-ROM.

#### Alterar a definição do ecrã

 Os (cones do desktop do computador podem ser alterados. Para mais informações sobre como alterar as configurações do seu computador, consulte o manual de instruções do computador.

## Quando surgir uma mensagem de erro na câmara ...

Indicação no ecrã	Causa possível	Solução
	O cartão tem algum problema.	Este cartão não pode ser usado. Insira um cartão novo.
	É proibido gravar no cartão.	A imagem gravada foi protegida (só de leitura) num computador. Transfira a imagem para um computador e cancele a definição só de leitura.
	A memória interna não tem memória disponível e não pode gravar dados novos.	Insira um cartão ou apague os dados indesejados. Antes de apagar, faça uma cópia de segurança dos dados das imagens importantes utilizando o cartão ou transfira essas imagens para um computador.
[] CARD FULL	O cartão não tem memória disponível e não pode gravar dados novos.	Substitua o cartão ou apague os dados indesejados. Antes de apagar, transfira as imagens importantes para um computador.
NO PICTURE	Não existem imagens na memória interna nem no cartão.	A memória interna ou o cartão não têm imagens. Grave imagens.
PICTURE ERROR	Existe um problema com a imagem seleccionada e não pode ser reproduzida nesta câmara.	Utilize um software de processamento de imagem para visualizar a fotografia num computador. Se não for possível, é porque o ficheiro de imagem está danificado.
THE IMAGE CANNOT BE EDITED	As imagens captadas por outras câmaras, em [[feg]], ou anteriormente editadas ou corrigidas, não podem ser editadas ou corrigidas.	Utilize o software de processamento de imagem para editar as fotografias.
	A tampa do compartimento da bateria / cartão está aberta.	Feche a tampa do compartimento da bateria / cartão.
CARD-COVER OPEN		
BATTERY EMPTY	A pilha está gasta.	Carregue a bateria.
CARD SETUP CLEAN CARD FORMAT SET+OK	O cartão não foi lido. Ou o cartão não está formatado.	<ul> <li>Seleccione [CLEAN CARD] e prima . Remova o cartão e limpe a zona de contacto com um pano macio e seco.</li> <li>Seleccione [FORMAT] ► [YES] e prima . Todos os dados do cartão serão apagados.</li> </ul>

Indicação no ecrã	Causa possível	Solução
MEMORY SETUP (*) POWER OFF MEMORY FORMAT SET+OK	Existe um erro na memória interna.	Seleccione [MEMORY FORMAT] ▶ [YES] e prima (இ). Todos os dados na memória interna serão apagados.
NO CONNECTION	A câmara não está correctamente ligada ao computador ou à impressora.	Desligue a câmara e volte a ligá-la correctamente.
NO PAPER	A impressora não tem papel.	Coloque papel na impressora.
NO INK	A impressora não tem tinta.	Substitua o cartucho de tinta da impressora.
	O papel está encravado.	Retire o papel encravado.
SETTINGS CHANGED	A bandeja de papel da impressora foi removida ou a impressora foi utilizada enquanto se alteravam as configurações na câmara.	Não utilize a impressora enquanto estiver a alterar as definições na câmara.
	A impressora e / ou câmara têm um problema.	Desligue a câmara e a impressora. Verifique a impressora e solucione quaisquer problemas antes de voltar a ligá-la.
CANNOT PRINT	As imagens gravadas com outras câmaras não poderão ser impressas com esta câmara.	Utilize um computador para imprimir.

Algumas funções não podem ser definidas em determinados modos de fotografia. Para mais informações, consulte a tabela em baixo.

indica uma restrição à respectiva função de cada modo SCN.

Kara «Funções disponíveis para fotografar cenas» (P. 59)

#### Funções disponíveis nos modos de fotografia

Tirar fotografias modo	Ľ	ל	(())	SCN	80	P. ref.
Função	AUTO	Р				
2	~	~	~	~	~	P. 17
\$	~	~	~			P. 18
	~	~	~		√*1	P. 18
ঙ	~	~	~		~	P. 18
Tecnologia Ajuste de Sombra	~	~	~		~	P. 19
Zoom óptico	~	~	~		√*2	P. 16
IMAGE QUALITY	~	~	~		~	P. 24
PANORAMA	_	~	~			P. 25
SILENT MODE	~	~	~	~	~	P. 30
WB	—	~	~	~	~	P. 28
ISO	—	~	—		-	P. 28
DRIVE	—	~	~		-	P. 29
FINE ZOOM	—	~	~		-	P. 29
DIGITAL ZOOM	—	~	~		~	P. 29
ESP / •	—	~	~		√	P. 30
AF MODE	—	~	~		-	P. 30
Ŷ	—	~	~		_	P. 30

\*1 [st]] não está disponível.

\*2 O zoom óptico não está disponível durante a gravação de vídeos. Configure [DIGITAL ZOOM] para [ON] para activar a função de zoom para fotografar.

## Funções disponíveis para fotografar cenas

SCN Função		<b>A</b>	2 2	ф Э	*	ä		T1	Pág. ref.
\$	✓	~	✓		~	_		✓	P. 18
🖞 / st / st	~	√*2	√*2	~	<b>√</b> *2	√*2	-	~	P. 18
ઇ	~	~	~	~	~	~	~	~	P. 18
Tecnologia Ajuste de Sombra	√	~	—	Ι	~	~	Ι	—	P. 19
Zoom óptico	~	~	~	~	_	~	~	~	P. 16
IMAGE QUALITY	√	~	~	√*4	~	~	~	~	P. 24
PANORAMA	√*6	<b>√</b> *6	✓ <sup>*6</sup>	✓ <sup>*6</sup>		<b>√</b> *6	<b>√</b> *6	<b>√</b> *6	P. 25
ISO	—	-	_	-	_	—	-	_	P. 28
DRIVE	√*7	√*7	_	-	√*7	—	-	√*7	P. 29
FINE ZOOM	~	~	~	-		~	~	~	P. 29
DIGITAL ZOOM	~	~	~	-	_	~	~	~	P. 29
ESP / •	~	~	~	~	_	~	~	~	P. 30
AF MODE	✓	√	~	✓	√*8	~	—	~	P. 30
Ŷ	~	~	~	~	~	~	~	~	P. 30

\*1 [①] não está disponível.

\*2 [s] e [s] não estão disponíveis.

\*3 Bloqueio AF está ligado.

\*4 Só está disponível uma qualidade de imagem de [3m] ou inferior.

\*5 A qualidade de imagem está fixada em [VGA].

\*6 [COMBINE IN CAMERA1] e [COMBINE IN CAMERA2] não estão disponíveis.

\*7 []] não pode ser seleccionado.

\*8 [SPOT] não está disponível.

\*9 [FACE DETECT] não está disponível.

SCN Função		2	∎a 1⊡	∎n 2⊡	:9	¥1 Ø	€²	INCE	Pág. ref.
\$	I	_	_	<b>√</b> *1	~	✓	~	_	P. 18
\$\$ / s\$\$ / s₽°	√	_	~	√	~	✓	_	√*2	P. 18
ণ্ড	~	~	—	-	_*3	_* <sup>3</sup>	-	~	P. 18
Tecnologia Ajuste de Sombra		_	_	-	~	_		~	P. 19
Zoom óptico	√	~	~	√	~	✓	_	~	P. 16
IMAGE QUALITY	~	* <sup>5</sup>	√*4	~	~	~	~	~	P. 24
PANORAMA	√*6	—	—	_	√*6	√*6	√*6	—	P. 25
ISO	-	—	—	-		~	~	—	P. 28
DRIVE	√*7	_	_		√*7	√*7	√*7	_	P. 29
FINE ZOOM	~	~	_	~	~	~	-	_	P. 29
DIGITAL ZOOM	~	~	—	~	~	~	-	~	P. 29
ESP/•	~	~	~	~	~	~	~	~	P. 30
AF MODE	~	~	~	~	~	<b>√</b> *9		—	P. 30
Ŷ	~	—	—	_	~	~	~	—	P. 30

\*1 [①] não está disponível.

\*2 [su] e [su] não estão disponíveis.

\*3 Bloqueio AF está ligado.

\*4 Só está disponível uma qualidade de imagem de [3m] ou inferior. \*5 A qualidade de imagem está fixada em [VGA].

\*6 [COMBINE IN CAMERA1] e [COMBINE IN CAMERA2] não estão disponíveis.

\*7 [[]] não pode ser seleccionado.
\*8 [SPOT] não está disponível.

\*9 [FACE DETECT] não está disponível.

### Precauções com a câmara

#### Limpeza da câmara

#### Exterior:

- Limpe suavemente com um pano macio. Se a câmara estiver muito suja, molhe o pano em água tépida com sabão e escorra-o bem. Limpe a câmara com o pano húmido e seque-a com um pano seco. Se utilizou a câmara na praia, utilize um pano molhado em água fresca e escorra bem.
- Se, após a utilização, qualquer tipo de sujidade, pó, areia ou outros materiais estranhos se acumularem em redor da tampa da objectiva, ou esta última não se mover suavemente, lave a câmara utilizando o método descrito em P. 64.

#### Ecrã:

· Limpe suavemente com um pano macio.

#### Objectiva:

 Sopre o pó da objectiva com ar de pressão e, depois, limpe suavemente com uma agente de limpeza de objectivas.

#### Bateria / Carregador:

· Limpe suavemente com um pano macio e seco.

## Nota

- Não utilize solventes fortes como benzina ou álcool, ou panos quimicamente tratados.
- · Se a objectiva não for limpa, poderá surgir bolor na superfície da mesma.

### Armazenamento

- Quando armazena a câmara durante longos períodos de tempo, retire a bateria, o adaptador AC e o cartão, mantendo-os num local seco e bem ventilado.
- · Introduza a pilha periodicamente e verifique as funções da câmara.

## Nota

· Evite deixar a câmara em locais onde existam produtos químicos, pois poderá ocorrer corrosão.

### Bateria e carregador

- Esta câmara fotográfica utiliza uma bateria de iões de lítio Olympus (LI-42B ou LI-40B). Não pode ser utilizado qualquer outro tipo de bateria.
- O consumo de energia da câmara varia mediante as funções utilizadas.
- A energia é gasta continuamente perante as condições descritas em seguida, fazendo com que a bateria se gaste rapidamente.
  - O zoom é utilizado repetidamente.
  - O botão disparador é premido até meio repetidamente no modo de fotografia, activando a focagem automática.
  - Uma imagem é visualizada no ecrã durante um longo período de tempo.
  - A câmara está ligada a um computador ou uma impressora.
- A utilização de uma bateria gasta pode fazer com que a câmara se desligue sem apresentar o aviso de bateria fraca.
- No momento da aquisição, a bateria recarregável não está totalmente carregada. Antes da sua utilização, carregue a bateria completamente com o carregador LI-40C.
- De um modo geral, a bateria recarregável fornecida precisa de aproximadamente 5 horas para carregar.
- Esta câmara utiliza um carregador especificado pela Olympus. Não utilize qualquer outro tipo de carregador.

## O cartão

As imagens podem ser gravadas no cartão opcional.

A memória interna e o cartão são os meios da câmara fotográfica para gravar fotografias, à semelhanca de uma película numa câmara analógica.

As imagens gravadas na memória interna ou no cartão podem ser facilmente apagadas na câmara ou processadas num computador.

Ao contrário dos suportes de memória portáteis, a memória interna não pode ser removida ou substituída

O número de imagens gravadas pode ser aumentado usando um cartão com uma capacidade maior.

- Área de índice Poderá utilizar este espaco para escrever o conteúdo do cartão.
- Área de contacto A parte em que os dados transferidos da câmara entram no cartão. Não toque na área de contacto do cartão.

#### Cartões compatíveis

xD-Picture Card 16 MB - 2 GB (Tipo H / M. Standard)

#### Utilizar a memória interna ou o cartão

Poderá confirmar no ecrã se está a ser utilizada a memória interna ou o cartão para as operações de fotografia e reprodução.

#### Modo de fotografia



Indicador de memória					
	Quando é utiliz				
	memória interr				
Sem ícone:	Quando é utiliz				

zada a าล ado um cartão Modo de reprodução

OLYMPUS

1

2



## Nota

• Não abra a tampa do compartimento da bateria / cartão enguanto a luz do acesso ao cartão estiver a piscar, pois a luz indica que está a ler ou a gravar dados. Se o fizer, poderá danificar os dados na memória interna ou no cartão e inutilizar a memória interna ou o cartão.

Luz do acesso ao cartão





## Adaptador AC

Um adaptador AC é útil para tarefas de longa duração, como transferências de imagens para um computador ou durante uma apresentação de imagens prolongada. Para utilizar um adaptador AC nesta câmara, é necessário o adaptador múltiplo (CB-MA1 / acessório). Não utilize outros adaptadores AC com esta câmara.

### Utilizar o carregador e o adaptador AC no estrangeiro

- O carregador e o adaptador AC podem ser utilizados na maior parte das fontes eléctricas de 100 a 240 V CA (50 / 60 Hz) em todo o mundo. No entanto, conforme o país ou área em que está, a tomada de parede CA pode ter uma forma diferente e o carregador pode precisar de um adaptador de ficha para a tomada de parede. Para mais pormenores, consulte a sua loja local de equipamento eléctrico ou a agência de viagens.
- Não utilize conversores de voltagem para viagem, pois poderão danificar o seu carregador e adaptador AC.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA AO CHOQUE E À ÁGUA

**Resistência à água:** A capacidade à prova de água garante<sup>\*1</sup> a utilização da câmara a uma profundidade de até 3 m por, no máximo, uma hora. A capacidade à prova de água pode ser comprometida caso a câmara fotográfica seja exposta a forte impacto.

Resistência a choque: A capacidade antichoque garante<sup>2</sup> a utilização da câmara fotográfica mesmo em caso de impactos acidentais resultantes do uso diário da sua câmara digital compacta. A capacidade antichoque não oferece garantia incondicional em caso de utilização inadequada ou danos na estética da câmara. Danos estéticos como arranhões e amolgadelas não são cobertos pela garantia.

Como todos os aparelhos electrónicos, cuidados adequados e manutenção são essenciais para a conservação e o funcionamento da sua câmara fotográfica. Para garantir o desempenho da câmara fotográfica, em caso de impacto demasiado forte, leve a câmara fotográfica ao Centro de Assistência Técnica Olympus mais perto de si para que possa ser inspeccionada. Se os danos da câmara fotográfica forem causados por negligência ou utilização incorrecta, a garantia não cobrirá os custos relacionados ao serviço ou reparação da sua câmara fotográfica. Para mais informações sobre nossa garantia, visite a página de Internet da Olympus do seu país.

Por favor, siga as seguintes instruções de cuidados em relação à sua câmara.

### Antes da utilização:

- · Verifique se há corpos estranhos na câmara fotográfica inclusive sujidade, pó ou areia.
- Certifique-se de que fechou a tampa do compartimento da bateria / cartão e a tampa do conector com firmeza, cada bloqueio devem emitir um som.
- Não abra a tampa do compartimento da bateria / cartão e a tampa de conector com as mãos molhadas, se estiver debaixo de água ou em ambientes húmidos ou poeirentos (p. ex., praia).

### Após a utilização:

- Certifique-se que todo o excesso de água ou detritos foi removido após utilizar a câmara fotográfica debaixo de água.
- Depois de utilizar a câmara debaixo de água do mar, coloque a câmara num balde com água potável durante aprox. 10 minutos (com a tampa do compartimento da bateria / cartão e a tampa de conector firmemente fechadas). Depois seque a câmara à sombra com boa ventilação.
- Depois de abrir a tampa, poderão existir gotas de água na superfície interior da tampa do compartimento da bateria / cartão ou na tampa de conector. Se encontrar gotas de água, limpe-as totalmente antes de voltar a usar a câmara fotográfica.

## Notas após a utilização

 Qualquer objecto estranho poderá acumular-se em redor da tampa da objectiva, depois de utilizar a câmara num ambiente com corpos estranhos, como sujidade, pó ou areia, ou quando a tampa da objectiva não se move suavemente.

Se continuar a utilizar a câmara nessas condições, a objectiva pode ficar danificada ou a tampa da objectiva pode ficar presa, causando uma falha de funcionamento. Para evitar falhas desse tipo, limpe a câmara de acordo com o seguinte método.

- Insira a tampa do compartimento da bateria / cartão e a tampa do conector com firmeza, cada bloqueio deve emitir um som.
- (2) Encha um balde com água potável, mergulhe a câmara na água com a superfície da objectiva virada para baixo e agite a câmara.
- ③ Prima o botão POWER várias vezes dentro de água e feche / abra a tampa da objectiva repetidamente.
- 4 Além disso, agite também a câmara com a tampa da objectiva aberta.



Siga os passos ① a ④, para verificar se a tampa da objectiva se move suavemente. Se a tampa da objectiva não se mover suavemente, lave a frente da objectiva, colocando-a directamente por baixo de um fluxo forte de água da torneira e premindo o botão **POWER**.

## Armazenamento e manutenção

- Não deixe a câmara em ambientes com temperaturas elevadas (40 °C ou mais) ou temperaturas baixas (–10 °C ou menos). Se não o fizer, poderá diminuir a resistência à água.
- Não use produtos químicos durante os trabalhos de limpeza, prevenção contra ferrugem, embaciamento, reparação etc.
- Se não o fizer, poderá diminuir a resistência à água.
- Não deixe a câmara fotográfica imersa em água por muito tempo. Se não o fizer, poderá danificar a aparência da câmara fotográfica e / ou diminuir a resistência à água.
- Além disso, não molhe a câmara fotográfica directamente com água da torneira.
- Para conservar a capacidade de resistência à água, como a de qualquer caixa subaquática, recomendamos substituir o kit à prova de água (e vedações) anualmente.
   Para mais informações sobre os distribuidores Olympus ou serviços de assistência onde poderá substituir o kit à prova de água, visite a página de Internet da Olympus do seu país.

## Fechar a tampa do compartimento da bateria / cartão e a tampa de conector







Nota: Os acessórios fornecidos (p. ex., carregador) não dispõem de resistência a choque nem à água.

- \*1 Como determinado pelo equipamento de verificação de pressão da Olympus, conforme a IEC Standard Publication 529 IPX8 – Isto significa que a câmara pode ser utilizada debaixo de água a uma pressão específica.
- \*2 Este desempenho da capacidade antichoque foi confirmado pelas condições de verificação da Olympus, conforme a norma MIL-STD-810F, método 516.5, procedimento IV (Transit Drop Test). Para mais informações sobre as condições de verificação da Olympus, consulte a página de Internet da Olympus do seu país.



PARA EVITAR O RISCO DE INCENDIO OU DE CHOQUES ELECTRICOS, NUNCA DESMONTE OU EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À ÁGUA, NEM MANUSEIE EM LOCAIS DE HUMIDADE ELEVADA.

### Precauções gerais

Ler todas as instruções – Antes de utilizar o aparelho, leia todas as instruções de funcionamento. Guarde todos os manuais e documentação para futuras consultas.

- Limpeza Antes de limpar, desligue sempre o aparelho da tomada. Utilize apenas um pano húmido. Nunca utilize qualquer tipo de produto líquido ou aerossol, ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpar.
- Ligações Para sua segurança, e para evitar danos no produto, utilize apenas os acessórios recomendados pela Olympus.

Água e humidade – Para as precauções a ter com os designs de produtos à prova de água, leia as secções sobre resistência a condições atmosféricas.

Local – Para evitar danos no aparelho, coloque o aparelho sobre um tripé, prateleira ou suporte estável.

Fonte de alimentação – Conecte este aparelho apenas à fonte de alimentação especificada no aparelho. Trovoada – Se ocorrerem trovoadas durante a utilização de um adaptador AC, remova-o imediatamente da tomada de parede.

Objectos estranhos - Para evitar danos pessoais, nunca insira objectos de metal no aparelho.

Calor – Nunca utilize ou guarde este aparelho junto a fontes de calor como radiadores, grelhas de calor, fogões ou qualquer outro tipo de equipamento ou aplicação que gere calor, incluindo os amplificadores estéreo.

## ADVERTÊNCIA

- Não utilize a câmara perto de gases inflamáveis ou explosivos.
- Não use o flash e o LED a curta distância das pessoas (bebés, crianças pequenas, etc.).
  - Deverá manter uma distância de, pelo menos, 1 m das caras dos seus motivos. O disparo do flash demasiado perto dos olhos pode causar uma perda de visão momentânea.
- Mantenha a câmara fora do alcance de crianças pequenas e bebés.
  - Utilize e guarde sempre a câmara fora do alcance das crianças pequenas e bebés, para prevenir as seguintes situações de perigo que poderão causar sérias lesões:
    - Ficar preso na correia da câmara, provocando asfixia.
    - Ingerir acidentalmente a pilha, cartões ou outras peças pequenas.
    - Disparar o flash acidentalmente contra os seus próprios olhos ou contra os olhos de outra criança.
    - Lesionar-se acidentalmente com as peças amovíveis da câmara.
- Não olhe para o sol ou para luzes fortes através da câmara.
- Não utilize ou guarde a câmara em locais com pó ou humidade.

Durante o disparo, não tape o flash com a mão.

## 

Se notar algum cheiro, ruído ou fumo estranho, interrompa imediatamente a utilização da câmara.

- Nunca retire as pilhas com as mãos descobertas, pois poderá causar um incêndio ou queimar as suas mãos.
- Não deixe a câmara em locais onde poderá ficar sujeita a temperaturas extremamente elevadas.
  - Se o fizer, poderá deteriorar peças e, em certas circunstâncias, causar um incêndio na câmara. Não utilize o carregador ou o adaptador AC se estiver coberto (por ex. com um cobertor). Poderá causar um sobreaquecimento, originando um incêndio.
- Manuseie a câmara com cuidado para evitar queimaduras de baixo grau.
  - Quando a câmara contém peças metálicas, o sobreaquecimento das mesmas poderá provocar queimaduras de baixo grau. Preste atenção ao seguinte:
    - Quando utilizada por muito tempo, a câmara ficará quente. Se continuar a segurar a câmara fotográfica nestas condições, poderá sofrer uma queimadura de baixo grau.
    - Em locais sujeitos a temperaturas extremamente baixas, a temperatura do corpo da câmara poderá ser mais baixa do que a temperatura ambiente. Se possível, use luvas quando manusear a câmara nestas circunstâncias.

#### Tenha cuidado com a correia.

 Ao transportar a câmara, tenha cuidado com a correia. Facilmente poderá ficar presa em objectos – e causar danos graves.

Não toque nas peças metálicas da câmara durante um longo período de tempo a baixas temperaturas.

 Isto poderá danificar a sua pele. Em caso de temperaturas baixas, manuseie a câmara usando sempre luvas. Siga estas indicações importantes para evitar que ocorram fugas de líquidos, sobreaquecimento, incêndios, explosões das pilhas ou para evitar choques eléctricos ou queimaduras.

# 

- A câmara usa uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. Carregue a bateria com o carregador especificado. Não utilize qualquer outro carregador.
- · Nunca aqueça ou queime as pilhas.
- Tenha cuidado ao transportar ou guardar as pilhas a fim de evitar que entrem em contacto com objectos metálicos, tais como jóias, ganchos, agrafos, etc.
- Nunca guarde as pilhas em locais onde estarão expostas a luz solar directa ou sujeitas a altas temperaturas no interior de um veículo quente, perto de uma fonte de calor, etc.
- Para evitar fuga de líquidos ou avaria dos terminais das pilhas, siga cuidadosamente todas as instruções referentes à utilização das pilhas. Nunca tente desmontar uma bateria ou modificá-la de nenhuma maneira, por soldadura, etc.
- Se o líquido da pilha penetrar nos seus olhos, lave-os imediatamente com água corrente fresca e limpa, e procure assistência médica imediatamente.
- Guarde as pilhas sempre fora do alcance das crianças pequenas. Se uma criança engolir uma pilha acidentalmente, procure assistência médica imediatamente.

# 

- · Mantenha as pilhas sempre secas.
- Para evitar que ocorram fugas de líquidos, sobreaquecimento, incêndios, explosões das pilhas, utilize apenas as pilhas recomendadas para este produto.
- · Introduza a pilha cuidadosamente, tal como descrito nas instruções de funcionamento.
- Se a bateria recarregável não for carregada dentro do tempo especificado, interrompa o carregamento e não a utilize.
- · Não utilize uma pilha rachada ou partida.
- Se a bateria pilha tiver uma fuga, estiver descolorada ou deformada, ou apresentar qualquer outra anomalia durante o funcionamento, interrompa a utilização da câmara.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a roupa ou a pele, retire a roupa e lave imediatamente a parte afectada com água corrente fresca e limpa. Se o líquido queimar a pele, procure ajuda médica imediatamente.
- · Nunca exponha as pilhas a fortes impactos nem a vibrações contínuas.

# \land cuidado

- Antes de carregar, inspeccione a bateria sempre cuidadosamente em relação a eventuais fugas, descoloração, deformação ou qualquer outra situação anormal.
- A bateria poderá ficar quente durante uma utilização prolongada. Para evitar queimaduras ligeiras, não remova a bateria imediatamente após a utilização da câmara.
- · Antes de armazenar a câmara durante um período de tempo longo, retire sempre as pilhas.

## Precauções sobre o ambiente de utilização

- Para proteger a tecnologia de alta precisão contida neste produto, nunca deixe a câmara nos locais abaixo indicados, durante a sua utilização ou armazenamento:
  - Locais onde a temperatura e / ou humidade seja elevada ou sofra mudanças extremas. Luz solar directa, praias, veículos fechados ou perto de outras fontes de calor (fogões, radiadores, etc.) ou humidificadores.
  - · Em ambientes com areia ou poeira.
  - · Perto de produtos inflamáveis ou explosivos.
  - Em locais molhados, tais como, casas de banho ou à chuva. Ao utilizar produtos com resistência às condições atmosféricas, leia também os respectivos manuais.
  - Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- · Nunca deixe cair a câmara nem a submeta a fortes impactos ou vibrações.
- Quando a câmara estiver montada num tripé, ajuste a posição da mesma com a cabeça do tripé. Não gire a câmara.
- · Não toque nos contactos eléctricos da câmara.
- Não deixe a câmara apontada directamente para o sol. Isto poderá causar danos na objectiva ou na cortina do disparador, descoloração, imagens fantasma no CCD ou possivelmente incêndios.
- · Não pressione nem exerça força excessiva sobre a objectiva.
- Antes de guardar a câmara por um longo período de tempo, retire a bateria. Seleccione um local fresco e seco para a guardar a fim de evitar a condensação ou formação de bolor no interior da câmara. Após o armazenamento, teste a câmara ligando-a e premindo e libertando o botão disparador para se certificar de que está a funcionar normalmente.
- Cumpra sempre as restrições do sistema de funcionamento descritas no manual da câmara fotográfica.

#### Precauções de manuseamento das pilhas

- Esta câmara utiliza uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. Não utilize qualquer outro tipo de bateria. Para uma utilização segura e adequada, leia atentamente o manual de instruções da bateria antes de a utilizar.
- Se os terminais da bateria ficarem molhados ou gordurosos, poderá haver falha no contacto da câmara. Limpe a câmara muito bem antes de a utilizar.
- Recarregue sempre a bateria antes de a utilizar pela primeira vez ou se não foi utilizada durante um longo período de tempo.
- Quando utilizar a câmara com bateria em locais com baixas temperaturas, tente manter a câmara e a bateria sobressalente o mais quentes possível. Uma bateria que se tenha descarregado a baixas temperaturas pode restabelecer-se quando colocada à temperatura ambiente.
- O número de imagens captadas possíveis varia consoante as condições fotográficas ou a bateria.
- Quando viajar, principalmente para o estrangeiro, leve consigo baterias de reserva. Poderá ser difícil adquirir uma bateria recomendada nos locais para onde viaja.
- Proceda à reciclagem das baterias para poupar os recursos do nosso planeta. Ao eliminar as pilhas velhas, certifique-se de que cobre os terminais e cumpra sempre a legislação e a regulamentação locais.

## Ecrã

- Não pressione o ecrã com demasiada força; caso contrário, a imagem poderá ficar difusa, originando uma falha no modo de visualização ou danos no ecrã.
- Poderá surgir uma faixa de luz na parte superior / inferior do ecrã, mas não se trata de uma avaria.
- Quando se visualiza um motivo diagonalmente na câmara, as margens podem surgir em ziguezague no ecrã. Não se trata de uma avaria; no modo de reprodução este fenómeno é menos visível.
- Em locais sujeitos a baixas temperaturas, o ecrá poderá demorar algum tempo a acender ou a sua cor poderá mudar temporariamente. Quando utilizar a câmara em locais muito frios, tente colocá-la, ocasionalmente, num local quente. Um ecrá que apresente um mau desempenho, devido às baixas temperaturas, recupera quando estiver em locais com temperaturas normais.
- O LCD utilizado no ecrã é concebido através de tecnologias de elevada precisão. No entanto, poderão surgir constantemente pontos pretos ou claros no ecrã. Devido às suas características ou ao ângulo de visualização do ecrã, o ponto poderá não ser uniforme em cor e em luminosidade. Não se trata de uma avaria.

### Avisos legais e outros

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantias referentes a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade, ou qualquer petição de terceiros que seja causada pelo uso inadequado deste produto.
- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia referente a qualquer dano ou benefício que poderá advir do uso legal desta unidade, que seja causado pela eliminação de dados das imagens.

#### Renúncia da garantia

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implícita, no que diz respeito ao conteúdo da documentação escrita ou do software, nem em caso algum assumirá a responsabilidade por qualquer granatia implícita na comercialização ou adaptação para qualquer fim particular ou por qualquer prejuízo consequente, fortuito ou indirecto (incluindo, mas não limitado aos prejuízos causados por perdas de lucros comerciais, interrupção comerciale perda de informações comerciais) que possam surgir da utilização ou incapacidade de utilização desta documentação escrita, software ou equipamento. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos, logo, as limitações supracitadas podem não se aplicar ao seu caso.
- · A Olympus reserva todos os direitos deste manual.

### Advertência

Toda a reprodução fotográfica não autorizada ou utilização ilícita de material com direitos de autor pode violar as leis aplicáveis sobre os direitos de autor. A Olympus não assume qualquer responsabilidade pela reprodução fotográfica não autorizada, a utilização ou outros actos que transgridam os direitos dos proprietários dos direitos de autor.

#### Aviso sobre a protecção dos direitos de autor

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste material escrito ou do software poderá ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma e por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias e gravação ou a utilização de qualquer tipo de armazenamento de informação e sistema de recuperação sem autorização prévia e por escrito da Olympus. Não se assume qualquer responsabilidade referente à utilização da informação contida nesta documentação escrita ou no software, aos prejuízos resultantes da utilização da informação contida. A Olympus reserva-se o direito de modificar as características e o conteúdo desta publicação ou software sem obrigação de aviso prévio.

## Para os clientes na Europa



A marca «CE» indica que este produto está em conformidade com os requisitos europeus de segurança, saúde, protecção ambiental e do consumidor. As câmaras fotográficas com a marca «CE» são destinadas à comercialização na Europa.



Este símbolo (contentor de rodas com uma cruz WEEE Anexo IV) indica uma separação diferenciada dos resíduos de equipamento eléctrico e electrónico nos países da UE. Não elimine o equipamento em conjunto com o lixo doméstico. Utilize os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminacão deste produto.

#### Utilize apenas bateria recarregável e carregador de bateria adequados

Recomendamos que utilize apenas a bateria recarregável e o carregador de bateria genuínos adequados da Olympus com esta câmara. A utilização de uma bateria recarregável e / ou carregador de bateria não genuínos poderá provocar incêndios ou ferimentos pessoais devido a fugas, aquecimento, ignição ou danos na bateria. A Olympus não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que possam resultar da utilização de uma bateria e/ou carregador de bateria que não sejam acessórios genuínos da Olympus.

#### Condições de garantia

- 1. Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instruções de funcionamento e de cuidados de manuseamento fornecidas em conjunto), durante um período de dois anos a partir da data de compra num distribuidor autorizado da Olympus, dentro da área comercial da Olympus. Substituído gratuitamente. http://www.olympus.com, este aparelho será reparado ou, por opção da Olympus, substituído gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente deverá, antes de terminar o período de garantia de dois anos, entregar o aparelho e este Certificado de garantia ao crevendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro serviço de assistência da Olympus, dentro da área comercial da Olympus Imaging Europa GmbH, tal como estipulado na página de Internet: http://www.olympus.com. este oparelho e assistência da Olympus, dentro da área comercial da Olympus Imaging Europa GmbH, tal como estipulado na página de Internet: http://www.olympus.com. Durante o período de um ano da Garantia mundial, o cliente poderá entregar o aparelho em qualquer serviço de assistência da Olympus. Tenha em atenção que este serviço de assistência da Olympus não existe em todos os países.
- O cliente deverá transportar o produto até ao revendedor ou serviço de assistência autorizado da Olympus sob a sua própria responsabilidade e será responsável por todos os custos referentes ao respectivo transporte.
- As seguintes situações não são abrangidas pela garantia e o cliente deverá pagar os custos de reparação, mesmo em relação a avarias que surjam durante o período de garantia mencionado em cima.
  - (a) Qualquer avaria devido a um manuseamento incorrecto (como por ex. uma operação não mencionada nas precauções de manuseamento ou noutras secções das instruções, etc.).
  - (b) Qualquer avaria devido a reparação, modificação, limpeza, etc. realizadas por alguém que não pertença à Olympus ou a um serviço de assistência da Olympus.
  - (c) Qualquer avaria ou dano devido ao transporte, queda, choque, etc., após a aquisição do produto.
  - (d) Qualquer avaria ou dano devido a incêndio, terramoto, inundações, trovoadas, outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de energia irregulares.
  - (e) Qualquer avaria devido a armazenamento inadequado (como por ex., manter o produto em locais com altas temperaturas e húmidos, junto de repelentes de insectos, tais como naftalina ou químicos nocivos, etc.), manutenção inadequada, etc.
  - (f) Qualquer avaria devido a pilhas gastas, etc.
  - (g) Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule no interior do produto.
  - (h) Quando este Certificado de garantia não é devolvido com o produto.
  - (i) Quando qualquer tipo de alterações é feito no Certificado de garantia em relação ao ano, mês ou data de aquisição, ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao número de série.
  - (j) Quando o comprovativo de compra não é apresentado com este Certificado de garantia.
- Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia não se aplica a qualquer outro equipamento acessório, como a bolsa, a correia, a tampa da objectiva e as pilhas.

5. A única responsabilidade da Olympus nesta garantia será limitada à reparação ou substituição do produto. Qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequencial de qualquer tipo ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, película, outros equipamentos ou acessórios utilizados com o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na recuperação ou perda de dados, está excluída. Os regulamentos obrigatórios por lei não serão afectados por isto.

#### Notas referentes à manutenção da garantia

- 1. Esta garantia apenas será válida caso o Certificado de garantia esteja totalmente preenchido pela Olympus ou por um revendedor autorizado ou se outros documentos apresentarem comprovativo suficiente. Assim sendo, certifique-se de que o seu nome, o nome do revendedor, o número de série e o ano, mês e data de compra e o tipo de produto) estão anexados ao Certificado de garantia. A Olympus reserva-se o direito de recusar assistência gratuita, caso o Certificado de garantia não esteja preenchido ou o documento supracitado não esteja anexado, ou caso a informação contida esteja incompleta ou ilegível.
- 2. Tendo em conta que este Certificado de garantia não será novamente emitido, guarde-o num local seguro.
- Consulte a lista na página de Internet: http://www.olympus.com em relação à rede de assistência internacional autorizada da Olympus.

#### Marcas registadas

- · A IBM é uma marca comercial registada da International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.
- · Macintosh é uma marca comercial da Apple Computers Inc.
- xD-Picture Card<sup>™</sup> é uma marca comercial.
- Todas as outras empresas e nomes de produtos são marcas comerciais registadas e / ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- As normas para os sistemas de ficheiro da câmara referidas neste manual são as normas «Regulamentos de concepção para o sistema de ficheiro de câmaras fotográficas / DCF» estipuladas pela JEITA («Japan Electronics and Information Technology Industries Association»).

## ESPECIFICAÇÕES

	Câmara	
•	Vainara	

Tipo de produto	:	Câmara digital (para gravar e reproduzir)
Sistema de gravação		
Fotografias	:	Gravação digital, JPEG (de acordo com a Norma de concepção para sistemas de ficheiros de câmara fotográfica [DCF])
Normas aplicáveis	:	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Som com fotografias	:	Formato Wave
Vídeo	:	AVI Motion JPEG
Memória		Memória interna
		xD-Picture Card 16 MB a 2 GB (Tipo H / M, Standard)
N.º de disparos	:	Aprox. 190
(quando totalmente carregada)		(baseado nos padrões de medição de vida de baterias CIPA)
N.º de pixeis efectivos		8 100 000 pixéis
Dispositivo de captação de imagens		1/2,35" CCD (filtro de cores primárias), 8 500 000 pixéis (brutos)
Objectiva	:	Objectiva Olympus de 6,7 a 20,1 mm, f3.5 a 5.0 (equivalente a 38 mm a 114 mm numa câmara fotográfica de 35 mm)
Sistema fotométrico	:	Medição digital ESP, sistema de medição pontual
Velocidade do obturador	:	1 a 4/1000 seg.
Distância de disparo	:	0,5 m a $\infty$ (W / T) (normal) 0,2 m a $\infty$ (W), 0,3 m a $\infty$ (T) (modo macro) 0,07 m a 0,5 m (apenas W) (modo super macro) 0,07 m a 0,2 m (apenas W) (modo LED S-macro)
Ecrã	:	Ecrã LCD a cores de 2,5" TFT, 230.000 pontos
Tempo de carregamento do flash		Aprox. 3 seg. (para descarga completa do flash à temperatura ambiente usando uma pilha totalmente carregada)
Conectores exteriores		Conector múltiplo (tomada DC-IN, conector USB, tomada A/V OUT)
Sistema de calendário automático		2000 até 2099
Impermeabilidade		
Тіро	:	Equivalente à IEC Standard publication 529 IPX8 (sob condições de verificação da OLYMPUS), disponível para profundidades de 3 m
Significado	:	Normalmente a câmara fotográfica pode ser utilizada debaixo de água a uma pressão específica de água.
Resistência a pó	:	Publicação do IEC Standard 529 IP6X (sob condições de verificação da OLYMPUS)
Ambiente de funcionamento		
Temperatura	:	−10 °C a 40 °C (funcionamento), −20 °C a 60 °C (armazenamento)
Humidade	:	30 % a 90 % (funcionamento) / 10 % a 90 % (armazenamento)
Alimentação	:	Uma bateria de iões de lítio da Olympus (LI-42B / LI-40B) ou adaptador AC da Olympus
Dimensões		93,6 mm (L) x 60,9 mm (A) x 21,3 mm (P) excluindo as saliências (excluindo as saliências)
Peso	:	136 g (sem bateria e sem cartão)

A função «Tecnologia Ajuste de Sombra» contém tecnologias patenteadas da Apical Limited.


#### Bateria de iões de lítio (LI-42B)

Tipo de produto	:	Bateria recarregável de iões de lítio
Voltagem padrão	:	DC 3,7 V
Capacidade padrão	:	740 mAh
Duração da bateria Ambiente de funcionamento	:	Aprox. 300 carregamentos completos (mediante a utilização)
Temperatura	:	0 °C a 40 °C (a carregar) / –10 °C a 60 °C (funcionamento) / –20 °C a 35 °C (armazenamento)
Dimensões	:	31,5 x 39,5 x 6 mm
Peso	:	Aprox. 15 g

#### Carregador da bateria (LI-40C)

Requisitos de energia	:	AC 100 a 240 V (50 a 60 Hz)
		3,2 VA (100 V) a 5,0 VA (240 V)
Saída	:	DC 4,2 V, 200 mA
Tempo de carregamento	:	Aprox. 5 horas
Ambiente de funcionamento		
Temperatura	:	0 °C a 40 °C (funcionamento) / -20 °C a 60 °C (armazenamento)
Dimensões	:	62 x 23 x 90 mm
Peso	:	Aprox. 65 g

#### Utilização em temperaturas baixas

A utilização em temperaturas baixas do Olympus xD-Picture Card opcional e da bateria de iões de lítio está garantida até 0 °C. No entanto, o seguinte foi testado para uma utilização com este produto para temperaturas até –10 °C.

#### **Olympus xD-Picture Card**

	16 MB	32 MB	64 MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
Standard	~	~	~	~	~	~		
Тіро М					~	~	~	~
Tipo H					~	~	~	~

✓: Funcionamento confirmado

#### Bateria de iões de lítio Olympus

LI-42B LI-40B

• O número de imagens disponíveis é reduzido quando em temperaturas baixas.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## DIAGRAMA DA CÂMARA

#### Câmara



Apêndice

### Símbolos e ícones do ecrã







	Item	Indicação	Pág. ref.
1	Modos de fotografia	🛲, P, @, 🗨, 🟊, 🏊, 🛃, etc.	P. 12, 15, 27
2	Modo Flash	(●), \$ , (●)	P. 18
3	Modo silencioso	2	P. 30
4	Modo macro Modo super macro Modo LED S-macro	93 Sec. 19	P. 18
5	Tecnologia Ajuste de Sombra	<b>2</b> *	P. 19
6	Indicador da carga da bateria	📋 = energia total, 📋 = energia fraca	P. 56
7	Flash disponível	\$ (Aceso)	P. 50
	Aviso de movimento da câmara / carga do flash	\$ (Pisca)	
8	marca de bloqueio de AF	AFL	P. 12
9	Marca AF	E3	P. 9, 11, 30
10	Alarme	<b>A</b>	P. 39
11	Gravação de som	Ŷ	P. 30
12	Fuso horário	0	P. 38
13	Número de fotografias disponíveis Tempo de gravação restante	4 00:34	P. 53
14	Memória actual	[N] (Gravação na memória interna), Sem ícone (Gravação no cartão)	P. 62
15	Temporizador	ঙ	P. 18
16	Velocidade do obturador / Valor de abertura	1/30 F3.5, etc.	-
17	Compensação da exposição	-2.0 - +2.0	P. 17
18	Compressão Frequência de imagens	Norm (NORMAL), Fine (FINE) 151 (15 imagens / seg.),1301 (30 imagens / seg.)	P. 24
19	Tamanho da imagem	8m], 5m], 16:9), VGA), etc.	P. 24
20	Medição pontual	•	P. 30
21	Drive		P. 29
22	ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600, etc.	P. 28
23	Equilíbrio do branco	※, 凸, 念, 第一部	P. 28

Apêndice

• Ecrã – modo de reprodução





	Item	Indicação	Pág. ref.
1	Modo silencioso	8	P. 30
2	Reserva de impressão / Número de impressões	묘 x 10	P. 44
3	Gravação de som		P. 34
4	Proteger	Œ	P. 34
5	Indicador da carga da bateria	间 = energia total, 📋 = energia fraca	P. 56
6	Velocidade do obturador / Valor de abertura do diafragma	1/1000 F3.5, etc.	-
7	Compensação da exposição	-2.0 - +2.0	P. 17
8	Equilíbrio do branco	WB AUTO, 蕊, 凸, -怂, 篇 – 诺	P. 28
9	Tamanho da imagem	8M], 5M], 16:9), VGA), etc.	P. 24
10	Número do ficheiro	TE 100-0004	P. 37
11	Número de imagens Tempo decorrido / Tempo de gravação total	4 00:14 / 00:34	– P. 14
12	Memória actual	(Reproduzir a imagem guardada na memória interna), Sem ícone (Reproduzir a imagem no cartão)	P. 62
13	Compressão Frequência de imagens	Norm (NORMAL), Fine (FINE) 151 (15 imagens / seg.),1301 (30 imagens / seg.)	P. 24
14	ISO	ISO 100, ISO 400, ISO 1600, etc.	P. 28
15	Data e hora	2008.08.26 12:30	P. 7, 38

# Índice

DIAGRAMA DA CÂMARA	74
VOLUME	
Α	
Acrescentar som a fotografias	34
Adaptador AC	63
ADD FAVORITE	15, 32
AF MODE	30
Ajuste da luminosidade do ecrã 🛄	
ALARM CLOCK A	
ALL (SLIDESHOW)	31
ALL ERASE 💮	35
ALL INDEX	42
ALL PRINT	42
Apagar	10, 19
AUTO (Flash automático)	
AUTO (ISO)	28
AUTO (Modo totalmente automático)	15
AUTO (WB) WB AUTO	
AUTO / P	15
Aviso sonoro  ))	37

#### в

BACKUP	
Bateria	4, 61
Bateria de iões de lítio	3, 4, 61
BEEP	
BGM	31
Black & White	32
Bloqueio AF	12
Bloqueio de focagem	

### С

Cabo AV	3, 40
Cabo USB	3, 41, 46, 47, 49
CALENDAR	
CALENDAR (SLIDESHOW)	
CAMERA MENU	24, 28
Carga do flash	51, 76
Carregador da bateria	
Cartão	25, 36, 62
CCD	37
COLOR EDIT	32
COMBINE IN CAMERA1	25
COMBINE IN CAMERA2	25
COMBINE IN PC	25
Compensação da exposição 🔁	
COMPRESSÃO	24
Configurações de impressão []	44
Correia	
CUSTOM PRINT	42

### D

Data e hora 🕘	7, 38
Dia de sol 🔆	
Dia nebuloso 🗠	
DIGITAL ZOOM	29
Disparo individual	29
Disparo sequencial de alta velocidade 🛺	29
Disparos seguenciais	29
DPOF	44
DRIVE	29
DUALTIME 🖸	38
F	

- FASY PRINT	41
EDIT	
Equilíbrio do branco WB	

#### G

Gravação vídeo 🛱	
Gravar som nas fotografias	
Guia de menu	21
Guia de operações	22, 42, 44
GUIDE (Guia de disparo)	6, 12

#### I

IMAGE QUALITY
IMAGE SIZE
Impressão directa41
Imprimir imagens
INDEX
Indicador da carga das pilhas 75
Informações visualizadas
ISO

## L

33
28
40
.6
28

#### м

141			
Marca AF	9, '	11,	30
Medição de ponto 💽			30
Memória interna	3	36,	62
MEMORY FORMAT			36
Mensagem de erro			56
Menu			22
MENU COLOR			36
Menu de funções			15
Menu principal			22
Menus SETUP			35
Modo de descanso			50
Modo de estabilização de imagem digital 🚓 .		. 6,	12
Modo de flash 🕻	<sup>.</sup>	11,	18
Modo de fotografia 11, 1	6, 2	20,	35
Modo de visualização <b>&gt;</b> 10, 11, 13, 1	7, 2	20,	35
Modo LED S-macro 🕉	···· '	11,	18
Modo macro 🖏	<sup>.</sup>	11,	18
Modo super macro 📲	···· '	11,	18
MOVIE (SLIDESHOW)			31
MULTI PRINT			42

#### Ν

Nome do ficheiro	
NORMAL NORM	24
Novo tamanho	32
NTSC	39
Número da imagem	76
Número de fotografias graváveis	53
0	
	2 40

OLYMPUS Master	
Р	
P (Programa automático)	
PAL	
PANORAMA	
PC	
PERFECT FIX	
PictBridge	
PIXEL MAPPING	
PLAYBACK MENU	
POWER SAVE	40
PRE-CAPTURE MOVIE	
Premido totalmente	
Premido até meio	
PRINT ORDER 凸	
Proteger On	
PW ON SETUP	

#### R

REC VIEW	37
REDEYE FIX	31
Reprodução individual	17
Reprodução numa TV	40
Reproduzir «My Favorite» ★	15
Reserva individual	44
Reserva total 📇	44
RESET	25
Rotação da imagem 🖆	34

#### s

5	
Saturation (High)	32
Saturation (Low)	32
SCN (Cena)	6, 12, 27
SEL. IMAGE	35
Sepia	32
SHADOW ADJ	31
SHOOT & SELECT1/2 Para	28
SHUTTER SOUND	37
SILENT MODE 🕅	
Símbolos e ícones do ecrã	75
SLIDESHOW	31
SOUND SETTINGS	37
SPOT (AF MODE)	
STILL PICTURE (SLIDESHOW)	31
т	

# 

v	
VIDEO OUT	39
Visualização aproximada Q	17
Visualização Calendário	17
Visualização de Histograma	
Visualização Índice 💽	17
Visualização panorâmica	14
Visualizar o idioma 🚱 🗐	

#### х

xD-Picture Card	25,	62
Z		
Zoom	16,	29
Zoom óptico	16,	29

# MEMO



http://www.olympus.com/

### OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Instalações: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Alemanha Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61 Entrega de mercadoria: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Alemanha Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemanha

#### Assistência técnica ao Cliente Europeu:

Consulte a nossa página de Internet em http://www.olympus-europa.com ou contacte através do nosso NÚMERO DE LINHA GRÁTIS\*: 00800 - 67 10 83 00

para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

\* Tenha em atenção que algumas empresas / serviços de telefones (móveis) não permitem o acesso ou requerem um prefixo adicional para números +800.

Para todos os países europeus não indicados e caso não consiga obter ligação com os números supracitados, por favor, use os seguintes NÚMEROS A COBRAR: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 48 99. A nossa assistência técnica ao cliente está disponível das 9 h às 18 h (Segunda a Sexta).

#### Distribuidores autorizados

Portugal: OLYMPUS Portugal, SA Rua Antero de Quental, 221 – Loja 11 (Centro de Negócios de Freixieiro) 4455-586 Perafita Tel: +351 229 999 800

© 2008 OLYMPUS IMAGING CORP.